

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MEGA-LUX HORDOZHATÓ LED-ES FÉNYSZÓRÓ

CSOMAG TARTALMA

- LED-es fényszóró
- USB kábel

MŰSZAKI ADATOK

- Bemeneti feszültség: 5 V
- Fényáram: 400 lm
- Anyag: ABS
- Világítási szög: 120 fok
- A termék súlya: 250 g
- Termék mérete: 135 × 100 × 40 mm
- Behatolásvédelmi fok: IP44
- Színhőmérséklet 6500 K (hűvös fehér)
- Teljesítmény: 20 W
- Munkaidő: 8-12 óra
- Töltési idő: 4-6 óra
- Töltés: 2 × 18650 elem / 4 × AA elem
- Üzem mód: erős fényerő/alacsony fényerő/villogás



KOMPONENSEK



- (1) Elemartó fedél
- (2) Elemtartó rekesz
- (3) Állítható fogantyú
- (4) Töltőnyílás fedele
- (5) Bekapcsoló gomb
- (6) Jelzőfény
- (7) Töltő bemeneti port
- (8) USB kimeneti port
- (9) Bekapcsoló gomb
- (10) Jelzőfény
- (11) Töltő bemeneti port
- (12) USB kimeneti port

MŰVELETI UTASÍTÁS

MEGJEGYZÉS: Mielőtt első alkalommal használná a fényszórót, helyezze be a teljesen feltöltődött újratölthető elemeket vagy 4 új AA-elemet.

1. A fényszóró szögének beállításához húzza meg a fogantyút, és állítsa a hét rögzítési helyzet egyikébe.
2. Nyomja meg a hátul lévő bekapcsoló gombot, hogy kiválassza a négy üzemmód egyiket: erős, gyenge, villogás és kikapcsolás.
3. Amikor befejezte a fényszóró használatát, tárolja beltéren és gyermekektől távol.

TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM! Töltés közben ne hagyja felügyelet nélkül a fényszórót. A töltést csak felnőttek végezhetik el.

FIGYELEM! Csak nem gyúlékony felületen töltsse, jól szellőztetett helyen. Ne használja a fényszórót töltés közben.

MEGJEGYZÉS: Mielőtt először használná a fényszórót, töltsse fel teljesen az elemeket.

1. Nyissa ki a töltőport fedelét a fényszóró hátulján, és dugja be a mellékelt USB kábel mikro-USB-csatlakozóját a töltőbemeneti portba. A töltés megkezdéséhez csatlakoztassa a kábel másik végét egy számítógép vagy más USB áramforrás vagy adapter USB portjába.
2. A töltés jelzőfénye kifog gyulladni.

3. Az újratölthető elemek teljes feltöltéséhez körülbelül 4–6 óra szükséges. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki az USB kábelt a fényszóróból és az aljzatból. Zárja be a töltőport fedelét.

MEGJEGYZÉS: Ne hagyja az újratölthető elemeket lemerült állapotban. Töltse fel az elemeket háromhavonta, ha a fényszóró nincs használatban. Ez megakadályozza az elemek lemerülését. Ne töltse a fényszórót 4°C alatti hőmérsékleten.

USB KÉSZÜLÉKEK TÖLTÉSE

1. Ellenőrizze, hogy a tölthető elemek teljesen feltöltődtek-e vagy, hogy új elemek vannak-e behelyezve a készülékbe.
2. Nyissa ki a töltőport fedelét, és dugja be a feltölteni kívánt eszköz USB kábelét az USB kimeneti portba.
3. A töltés megkezdéséhez dugja be az USB-kábel másik végét a készülékbe
4. Amikor a töltés befejeződött, húzza ki az USB-kábelt a készülékből és a fényszóróból.
5. Töltse fel a fényszóró elemeit, vagy helyezzen be új elemeket.

AZ ELEMOK BEHELYEZÉSE

MEGJEGYZÉS: A fényszóró 2 típusú elemmel működhet (4 × AA elem vagy 2 × 18650 újratölthető elem)

1. Húzza ki az USB kábelt a fényszóróból (ha csatlakoztatva van).
2. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét a fényszóró hátulján.
3. Helyezze be az elemeket, és vegye figyelembe a megfelelő polaritást.
4. Csukja be az elemtartó fedelét.



FONTOS

- Csak a mellékelt USB töltőkábelt használja. Más USB kábelek károsíthatják a készüléket, vagy tüzet okozhatnak.
- Ne üzemeltesse a készüléket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
- A szívritmusszabályzóval rendelkező személyek a termék használata előtt

tájékoztassanak orvosukkal. A közelben lévő elektromágneses mező a szívritmusszabályozó hibás működését okozhatja.

- A fényszóró nem játék. Tartsa távol a gyerekektől.
- Az fényszórót elemekkel működik. Az elemeket újrahasznosítani vagy megsemmisíteni kell. Ne törje össze őket, 60°C felett ne melegítse és ne égesse el.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



A WEEE az ártalmatlanítás és újrahasznosítás szimbóluma. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak szimbóluma a készüléken található, összhangban az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel. Célja, hogy elkerülje a termék nem megfelelő megsemmisítését, és előmozdítsa az újrafelhasználást és az újrahasznosítást.