

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SABERTOOTH LEKEREKÍTETT RESZELŐ SAROKCSISZOLÓHOZ

CSOMAG TARTALMA

- Sabertooth lekerekített reszelő sarokcsiszolóhoz

MŰSZAKI ADATOK

- Anyaga: acél
- Átmérő: 84 mm
- Furatátmérő: 16 mm
- MAX fordulat/perc: 10000



HASZNÁLAT

- A Sabertooth lekerekített reszelő egy olyan speciális sarokcsiszoló korong, amely nagy mennyiségű anyagok, például fa, műanyag és gumi eltávolítására szolgál.
- A lekerekített reszelő felszerelésével kapcsolatos tippeket a sarokcsiszoló kézikönyvében találja.

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
- Használat előtt olvassa el a használati utasítást és kövesse az összes lépést a biztonságos működés érdekében.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a termék biztonságosan van-e felszerelve és rögzítve.
- A terméket csak megfelelő géppel vagy tartozékkal használja (ebben az esetben sarokcsiszolóval).
- A termék használata közben ügyeljen arra, hogy mások biztonságos távolságra legyenek.
- Használat közben viseljen védőfelszerelést (védőkesztyűt, maszkot, szemvédőt és fülvédőt) a biztonsága érdekében.
- További információkért olvassa el a sarokcsiszoló felhasználói kézikönyvét.
- Ezt a terméket nem használhatják gyerekek vagy csökkent érzékszervi illetve értelmi képességű emberek a súlyos sérülések vagy halál kockázata miatt.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

