

UTASÍTÁS

HOLIDAYRHAPSODY KÜLTÉRI LED-ES KIVETÍTŐ

CSOMAG TARTALMA

- Kültéri LED-es kivetítő
- USB adapter
- Műanyag karó
- Műanyag alap
- 12 dia

MŰSZAKI ADATOK

- Névleges teljesítmény: 7,5 W
- Névleges feszültség: 5 V
- Tápcsatlakozó: USB kábel
- Anyag: ABS
- Méret: 16 × 20 × 23 cm



KOMPONENSEK



- (1) Dia fogantyú
- (2) Dia
- (3) Motor ON/OFF kapcsoló
- (4) Világítás ON/OFF kapcsoló
- (5) LED-es kivetítő
- (6) Műanyag karó
- (7) Feszítőgomb
- (8) Műanyag alap
- (9) USB adapter

FELSZERELÉS ÉS HASZNÁLAT

- Először válassza ki a HolidayRhapsody LED-es kivetítő helyét. Ne feledje, hogy a kivetítő és a vetítés helye között nem lehetnek vizuális akadályok.
- Döntse el, hogy a műanyag karót vagy az alapot fogja-e használni a kivetítő maximális stabilitásának biztosítása érdekében.
- Amennyiben a talaj puha, javasoljuk, hogy a karót használja, amennyiben pedig kemény, valamint sima, a műanyag alap használatát javasoljuk.
- Ha a műanyag alapot használja, egyszerűen nyomja be a kivetítő alsó részét az alap közepén lévő lyukba. Ha a műanyag karót használja, nyomja a kivetítő alsó részét a karó tetején lévő lyukba.
- Helyezze a kivetítőt a kívánt helyre, és a szög beállításához lazítsa meg a feszítőgombot. Győződjön meg róla, hogy a kivetítő közvetlenül arra a felületre van fordítva, ahová a vetítést szeretné megjeleníteni. Húzza meg a gombot a helyzet biztosításához.
- Csatlakoztassa a kivetítő kábelét a mellékelt USB adapterhez, és dugja be a fali aljzatba vagy a hálózati hosszabbító kábelbe.
- Válasszon egyet a 12 különféle dia közül és óvatosan illessze be a dia fogantyúba.
- Helyezze a dia fogantyút a diával együtt a kivetítő oldalán lévő nyílásba.

- A kivetítő világításának bekapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót (4). A vetítésnek láthatóvá kell válnia.
- A vetített képek forgatásának bekapcsolásához nyomja meg a motor ON/OFF kapcsolóját (3).
- A készülék kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg ismét mindkét ON/OFF kapcsolót.

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket ne merítse vízbe.
- Soha ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket nedves kézzel.
- Ne használja a kivetítőt sérült kábellel vagy adapterrel.
- Ne vetítsen szándékosan szembe vagy arcba.
- Ne próbálja kinyitni a készülék házát vagy kicserélni a készülék lámpáját.
- Zivatar idején vagy amikor nem használja, mindig húzza ki a készüléket a konnektorból.
- Csak a mellékelt USB adaptert használja.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.
- Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítést igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logónkra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.

