

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NAPELEMES SZÚNYOGÍRTÓ


KOMPONENSEK

- Napelemes szúnyogírtó
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Anyag: ABS + Metal
- Szín: szürke
- Akkumulátor: 600mAh beépített lítium akkumulátor
- Kapcsoló típusa: megnyomás
- Méret: 10 * 4,5 cm
- Üzemidő: 8 óra
- Súly: 145g

HASZNÁLAT



- (1) Kapcsoló
- (2) UV-kék fény
- (3) Elektromos huzal
- (4) Erős szívócsésze
- (5) Napelem

Az eszközt helyezze az ablakra, hogy a napsütésben a beépített akkumulátor feltöltődjön. Amikor ON állásban van- éjszaka a kék LED-es lámpa automatikusan világít, és aktiválja a fémrács elektromos vezetékét.

A kék fény vonzza a repülő rovarokat, az elektromos vezeték pedig megöli őket.

MŰVELETI UTASÍTÁS

Első használat:

1. Helyezze az egységet "ON" állapotba a piros gomb lenyomva tartásával és az első fedél forgatásával, amíg az alsó rész nem fedi le a négyzet alakú műanyag részt.
2. Helyezze a készüléket az ablak belső oldalára, ahol napközben napfényt kap. Éjszaka a kék fény automatikusan bekapcsol, és az elektromos vezeték aktívává válik.

KARBANTARTÁS

A rovarokat rendszeresen el kell távolítani a készülékből.

Kövesse ezeket a lépéseket:

1. Forgassa el a készülék első fedelét, amíg a tápellátás gomb közelében lévő két nyíl nincs igazítva. Ez kikapcsolja az elektromos hálózat áramellátását.
2. Húzza el az elülső fedelet a készüléktől a fémrács megjelenítéséhez.
3. A fémrács most elérhető, és ecsettel vagy puha kefével tisztítható. Győződjön meg arról, hogy minden rovar eltávolított.
4. A karbantartást olyan gyakran kell végezni, amennyire szükséges, hogy a fémrács a rovaroktól mentes maradjon.

FONTOS

Figyelmeztetés: Soha ne érintse meg az eszköz fémrácsát ujjával vagy más tárgyakkal. A készülék csak háztartási használatra szolgál, ezért be kell tartani az összes óvintézkedést.

Figyelem: NE NEDVESÍTSE BE A KÉSZÜLÉKET ÉS TARTSA TÁVOL VÍZTŐL, ILL. FŰTÉSTŐL.



Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket.

- A készülék kinti használatra is alkalmas, de kérjük, vegye figyelembe, hogy nem vízálló, ezért nem szabad az esőben hagyni.
- Ne használja istállóba és hasonló helyen.
- Ne használja olyan helyeken, ahol gyúlékony gőzök vagy robbanékony porok jelenléte valószínű.
- Tisztítsa meg a szúnyogírtót, ha úgy érzi, hogy szükséges, vagy megteheti azt legalább hetente egyszer.
- Vegyi anyagok és fogyóeszközök használata nélkül az eszköz élettartama 2 év. Azonban az élettartam meghosszabbítható, ha a belső akkumulátort új, 600mAh akkumulátorra cseréli. Ennek érdekében egy tapasztalt ezermesterhez forduljon.
- Az elektromos készülékek különös figyelmet igényelnek, és használatuk során mindig ellenőrizni kell őket.
- A felhasználónak karbantartani és ill. vagy rendszeresen ellenőriznie kell a készüléket.
- Ha a készülék meghibásodott, hibás vagy szokatlan túlmelegedés következik be, azt nem

szabad használni, és szakképzett szervizközpontba vagy kereskedőjébe kell vinni.

- Az eszközt olyan személyek (beleértve a gyermekeket) ne használják, akiknek sérült fizikai, érzékszervi vagy mentális képességük van, vagy akik nem rendelkeznek termékhasználati tapasztalattal és/vagy ismeretekkel, kivéve, ha azokat egy biztonságért felelős személy felügyeli.
- Ez a termék kizárólag személyes használatra készült.



 	WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.
---	---