

UTASÍTÁS

PRESSLEY ÜVEGVÁGÓ KÉSZLET

CSOMAG TARTALMA

- Vágószerszám
- Hasítószerszám
- Mérőszalag
- 2 pótpenge
- 3 pótelváasztó
- 2 üveg tisztítófolyadék



KOMPONENSEK



- (1) Hasítószerszám
- (2) Vágószerszám
- (3) Pótpengék
- (4) Pótelváasztók
- (5) Mérőszalag
- (6) 2 üveg tisztítófolyadék

HASZNÁLAT

- A készlet üveg és csempe vágására használható.
- A vágószerszám segítségével húzzon egy egyenes vonalat az elvágni kívánt üveg vagy csempe mentén.
- Ezután vegye a hasítószerszámot, és helyezze a vágás közepére. Forgassa az elváasztót addig, amíg az üveg vagy a csempe el nem törik a vágásnál.

KARBANTARTÁS

- Cserélje ki a pengét, ha már nem szolgálja a célját.
- Minden használat után tisztítsa meg a szerszámokat a mellékelt tisztítófolyadékkal.
- A szerszámok élettartamának meghosszabbítása érdekében az eredeti csomagolásban tárolja.

FIGYELMEZTETÉS

- A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- Ne szerelje szét vagy módosítsa semmilyen módon.
- Hőtől és nedvességtől távol tartandó.
- A szerszámok használata közben viseljen védőfelszerelést.

GARANCIA

A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.

