

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HAJNYÍRÓ

CSOMAG TARTALMA

- 1x hajnyíró
- 1x hálózati adapter (220V)
- 2x kiegészítő tartozék
- 1x kefe
- 1x fésű
- 1x utasítás
- 1x olaj a karbantartáshoz

MŰSZAKI ADATOK

- Hajnyíró mérete: 185 x 45 x 40 mm
- Szín: piros, ezüst
- Teljesítmény üzemmód: újratölthető akkumulátor, váltóáram.
- Áramforrás: AC tápegység - AC220V
Elsősorban európai országokban használható!
- Munkaidő: 5 órás töltés 30 perces vágást tesz lehetővé; A teljes töltés (8-12 óra) 50 percet takarít meg.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Az első használat előtt a készülék legyen teljesen feltöltve.

1. ON/OFF gombbal kapcsolja be a készüléket.

2. Helyezze az adapter dugóját a hajnyíró tápkábelébe.
3. Csatlakoztassa az adaptert a hálózati aljzatba.

Ha az újratölthető elem teljesen fel van töltve, a jelzőfény kialszik.



HASZNÁLAT

- (1) Vágófej
- (2) Levehető fej
- (3) Vágóhossz szabályzó kerék
- (4) ON/OFF kapcsoló
- (5) Jelzőfény / töltésszabályozás
- (6) A fő adapter tápkábele

UTASÍTÁS

○ TIPPEK ÉS TANÁCSOK A HASZNÁLATHOZ

Hajnyíráskor a hajnak tisztának és száraznak kell lennie.

Csak kis mennyiségeket vágjon egyszerre.

Vágja a haját fokozatosan, amíg el nem éri a kívánt hosszt. A vágófej elakad, ha túl gyorsan próbál vele dolgozni, vagy egyszerre túl sok haját szeretne levágni. Hagyja, hogy a készülék rövid időt dolgozzon, mielőtt elkezd a használatát.

A vágófej (rögzítés nélküli működtetés) lehetővé teszi, hogy a szakállát finoman alakítsa a még nehezen elérhető helyeken is, és egyszerű kialakítást biztosít a halántéka és a nyaka mentén.

○ VEZETŐFÉSŰ

Használja a vezetőfésűt, hogy a haját egyenletesen rövidítse 4 - 30 mm-ig.

○ TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Távolítsa el a mellékelt fésűt.
2. Nyomja a borotvafejet hátrafelé és vegye le.
3. Kefélje ki a borotválkozó fejbetétet (a borotvafej mögötti területet, amikor eltávolította a fejet)
4. Helyezze vissza a borotvafejet a helyére.
5. Nyomja vissza a borotvafejet a burkolatba, amíg egy kattantást nem hall.
6. Nedves / száraz kialakítás. Zuhany alatt is használható és könnyű tisztítás céljára.

A BORTOVAFEJ OLAJOZÁSA

Ha rendszeresen használja a borotvafejet, időnként olajozza meg. Használjon olyan olajat, amely nem korrodálja a készüléket, például varrógépolajat.

1. Távolítsa el a fésű rögzítőt.
2. Vigyen fel egy-két csepp olajat a vágófogak közé.
3. Az olaj elosztásához röviden kapcsolja be a vágót, majd kapcsolja ki újra.
4. A fennmaradt olajat távolítsa el ruhával.

○ BOROTVAFEJ ELTÁVOLÍTÁSA

Csak eredeti tartozékokat használjon a készülékhez. A szaküzletekben kapható néhány tartozék, mint a borotvafej, az adapter és a fésű. Soha ne próbálja meg egyedül élesíteni a borotvafejet.

Cserélje ki a borotvafejet a borotvafej tisztítása és karbantartása című fejezetben leírtak szerint.

FONTOS

○ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A hajnyíró célja a haj és a szakáll rövidítése és vágása. Ne használja a nyírót mesterséges haj vágásához.

○ GYEREKEK ELŐL TÁVOL TARTANDÓ

A gyermekeket tartsa távol a terméktől, mert gyakran fére becsülik az elektromos készülékek kezelésével kapcsolatos kockázatokat. Az éles borotválkozó fejével jelentős kárt okozhat.

A kis mellékelt részek lenyelése nagyon nagy veszélyt okozhat. Ezért tartsa a hajvágót és a tartozékokat a gyerekektől elzárva.

○ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

Tisztítsa meg a borotvafejet a csapvíz alatt enyhe öblítéssel. A hajvágót nem szabad vízbe meríteni. A tápkábel és az adapter nem érintkezhetnek vízzel vagy más folyadékkal, hiszen fennáll az áramütés veszélye. Soha ne használja a hajvágót mosogató fölött vagy fürdőkádban.

Ha a nyíró vagy a töltőállomás vízbe esett, azonnal húzza ki az adaptert az aljzatból.

Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a nyírót, ha használat közben az meghibásodik, zivatarok esetén és tisztítás közben húzza ki az aljzatból.

Ne használja a nyírót, ha a tápkábel vagy az adapter károsodást jelez.

Ne próbálja meg kinyitni a készüléket. A nyíró, a tápkábel vagy az adapter javításait egy meghatalmazott kereskedő javíthatja meg. A nem megfelelő javítások jelentős veszélyeket okozhatnak a felhasználónak.

Csak a nyírógéppel ellátott adaptert vagy egy azonos műszaki jellemzővel rendelkező adaptert használjon, különben a készülék megsérülhet.

Az adaptert csak megfelelően telepített 220V ~ 50Hz aljzatba csatlakoztassa.

Soha ne tegye ki a nyírót -10 ° C alatti vagy + 40 ° C-nál magasabb hőmérsékletnek hosszabb ideig.

A készülék kettős újratölthető elemet tartalmaz. Ne szedje szét, ne tegye ki nyílt lángnak vagy rövidzárlatnak.

Ne használja a készüléket, ha a valamelyik tartozék sérült.

A borotvafej nagyon éles. Legyen nagyon óvatos a készülék mellékletek nélkül használata során.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A csomagolást a megfelelő módon távoítsa el. Ha ki akarja dobni a készüléket, vegye ki a csavarokat, és vegye ki a dupla újratölthető elemet. Ezután a készülék megsemmisül. Speciális tartályok vannak az újratölthető elemek ártalmatlanítására az elemeket értékesítő üzletekben vagy nyilvános gyűjtőhelyeken. A készülék többi része a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanítható. A részletek a helyi hatóságtól érhetők el.

○ AZ ELEM ÁRTALMATLANÍTÁSA

1. A borotvában használt elem olyan anyagot tartalmaz, amely szennyezi a környezetet.
2. Ha el kell távolítania a borotvát, kérjük, szüntesse meg az akkumulátort, és vigye azt a kijelölt gyűjtőhelyre.
3. Mielőtt szétszerelné az elemet egy szerszámmal, szét kell vágnia a készüléket. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátornak nincs elektromos energia allatt. Ha a készülék áram allatt van, kapcsolja ki a borotvát, amíg a motor le nem áll.
4. Az elemet egyedül is kiserelheti a borotvából. Lazítsa meg a hátsó fedelet csavarhúzóval, és semmisítse meg az elemet egy elektromos vasalóval.

Az elem szétszerelése után ne csatlakoztassa a borotvát és a töltődugót a hálózati aljzathoz.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.