

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MINIBOT INTERAKTÍV ZSEBROBOT

CSOMAG TARTALMA


- MiniBot zsebrobot
- Használati utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: 1,5 V AAA elem
- Anyag: ABS
- Méret: 85 × 65 × 50 mm



KOMPONENSEK



1. Zene és tánc gomb
2. ON/OFF kapcsoló
3. Hangváltó gomb
4. Elemtartó rekesz

HASZNÁLAT

- A 1,5 V-os AAA elem behelyezéséhez nyissa ki a robot hátulján található elemtartó rekesz fedelét. Ne feledje a polaritást.
- Az elem behelyezése után zárja be a rekeszt.
- Kapcsolja be a robotot az ON/OFF kapcsolóval, amely a feje tetején található.
- A robot különféle funkcióinak bekapcsolásához használja a fejen található gombokat.
- A jobb gombbal robothangon megismételteti vele az Ön szavait.
- A bal gombbal táncoltat és lejátszat vele egy dalt a hangszórón keresztül.

- A robot angol nyelven reagál a hangutasításokra. A következő angol kifejezések reagálnak az Ön hangjára:
 - "Hello!"
 - "Where are you from?"
 - "I love you!"
 - "Do you like school?"
 - "Tell me a story!"
 - "Dance for me!"
 - "Goodbye!"
- Próbálja ki az összes hangparancsot.
- A robot működése közben a két gomb bármelyikének megnyomásával szünetelteti a robotot, valamint az meghallgatja az Ön parancsait.
- Ha a robot 45 másodpercig nem kap parancsot, alvó üzemmódba lép. A fejen lévő két gomb egyikének megnyomásával ébresztheti fel.


FIGYELMEZTETÉS

- Nem alkalmas 3 év alatti gyerekek számára. Fennáll a fulladásveszélye a kis alkatrészek miatt.
- Ne merítse vízbe.
- Csak száraz és tiszta ruhával tisztítsa meg.
- Kapcsolja ki és vegye ki az elemeket, ha nem használja őket.
- Semmilyen módon ne szerelje szét és ne módosítsa.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalatától csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 /EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
---	---