

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MODENA FALIÓRA

CSOMAG TARTALMA


- Óra alap
- Kétoldalú ragasztószalag
- Akril betű/szám alapok
- EVA betűk/számok
- Óramutatók
- Sablon
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Tápellátás: 1,5 V AA elem (nem mellékelt)
- Anyag: Akril, EVA, műanyag
- Rádusz: 70 cm



KOMPONENSEK



- (1) Óra alap
- (2) Kétoldalú ragasztószalag
- (3) Akril betűk/számok
- (4) EVA betűk/számok
- (5) Óramutatók
- (6) Sablon

TELEPÍTÉS

- Válasszon szét minden EVA és akril betűt/számot a keretről, és párosítsa őket.
- Ragassza az akril betűket/számokat az EVA betűkre. Az akrilnak felfelé kell néznie.
- Ragassza a kétoldalú ragasztószalagot az óra alapjának alsó oldalára.
- Válasszon egy helyet a falon, tisztítsa meg és ragassza rá az óra alapját. Nyomja le néhány

másodpercig, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a helyén fog maradni. Biztosítson elegendő helyet az óra körül az összes szám és betű számára (legalább 70 cm mindkét irányban).

- A mellékelt sablon (6) segítségével rendezheti és ragaszhatja a betűket/számokat az óra körül úgy, hogy az hasonlítson erre a konfigurációra (ragassza az EVA habot a falra).



- Helyezze az óramutatókat az óra alapjára, és rögzítse a mellékelt csapszeggel. Állítsa mindkét mutatót 12-re.
- Az óra alapjának alján fehér rögzítő található. Távolítsa el az alapot a rögzítőről (a rögzítőnek a falhoz ragasztva kell maradnia). Megjelenik az óra mechanizmusa az óra alján. Helyezzen egy 1,5 V-os AA elemet (nem mellékelt) az elemtartó rekeszbe. Állítsa be az időt az elem melletti kis kerék forgatásával.

- Ha az óramutatókat helyesen állította be, helyezze vissza az óra alapját a falra szerelt rögzítőre.
- Az óra használatra kész.

FIGYELMEZTETÉS

- Törölje le az órát tiszta, száraz ruhával. Ne használjon vizet a tisztításához.
- Ha az elem lemerül, a lehető leghamarabb cserélje ki, hogy elkerülje az óra mechanizmusának károsodását.
- Ezt a terméket tiszta és sima falra kell felszerelni. Bármely más típusú fal csökkentheti a ragasztó hatékonyságát.
- Beltéri használatra alkalmas.
- Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen használja. Ne használjon semmiféle mellékletet.

GARANCIA

A garancia 24 hónapig érvényes. A DFVU d.o.o. (Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Szlovénia) vállalattól csereterméket vagy visszatérítés igényelhet. Küldje el nekünk megrendelése számát és vásárlási dátumát e-mailben, amely a jobb alsó sarokban található logókra kattintva érhető el. A termék élettartama az átvételtől számítva 24 hónap.



	<p>A WEEE az ártalmatlanítás és újrafeldolgozás szimbóluma. A WEEE szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően van a termékre helyezve. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrafelhasználás és újrafeldolgozás elősegítése.</p>
--	--