

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

RETRO HORDOZHATÓ JÁTÉKKONZOL

KOMPONENSEK

Játékkonzol

Elem

AV kábel

USB kábel



MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

- Képernyő átló: 3 hüvelyk vagyis 7,6 cm
- A képernyő megvilágítása
- Elem: Li-ion 850 mAh
- Töltés: a mellékelt USB kábellel lehetséges
- Egy töltés elegendő 6 óra játszási időre

- Nagyképernyős vetítés lehetséges az AV-kábel segítségével (a csatlakoztatott készüléknek támogatnia kell a technológiát)
- 168 előre telepített játék

Az elem cseréjéhez nyissa fel a készülék hátoldalán található fedelet, és húzza ki az ujjával az elemet.

IRÁNYÍTÁS



ON/OFF

USB KIJÁRAT

AV KIJÁRAT

A bekapcsolási (ON) gombot katintsa balra. Ha az eszköz bekapcsol, nyomja meg a START gombot, amely a játék menübe vezet.

Az irányító gombokkal mozoghat a menüben, a kiválasztott játékot pedig megerősítheti a START gomb újbóli megnyomásával

A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg az R gombot.

A hangerőt a készülék bal oldalán található gomb segítségével állíthatja be.

FONTOS

- Csak olyan elemeket használjon, amelyek ugyanazokkal a specifikációkkal rendelkeznek
- Ne használja a készüléket víz vagy gyúlékony anyagok közelében, nedves kézzel, testtel vagy vízzel érintkezve.
- A készüléket száraz ruhával tisztítsa
- Ne használjon csiszolóanyagokat a tisztításhoz
- Ne rakja folyadékba
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemet
- Az elemet ne tegye ki magas hőmérsékletnek vagy közvetlen napfénynek
- Tárolja száraz, pormentes helyen
- Tartsa be az újrahasonosításra vonatkozó környezetvédelmi előírásokat

