

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

APOLLO ELEGÁNS OKOS ÓRA

KOMPONENSEK

- Apollo okos óra
- USB kábel
- Utasítás

MŰSZAKI ADATOK

- Méret: 43 * 12,5 mm
- Súly: 55g
- Pánt anyaga: TPU
- Tok anyaga: alumínium
- Szín: fekete, szürke, kék, rózsaszí
- Képernyőméret: 39,1 mm
- Képernyőfelbontás: 240x240px
- Képernyő típusa: IP
- Elem kapacitás: 280mAh
- Elem típusa: lítium polimer
- Töltőport: mikro USB
- Üzemi hőmérséklet: 10 ° C - 50 ° C
- Rendszerkompatibilitás: Android és iOS telefonok
- Operációs rendszer igényei: Android 4.3 és újabb, iOS 7.0 vagy újabb
- Bluetooth: 3.0
- Nyelvek: arab, holland, angol, francia, német, portugál, orosz, spanyol, török

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Töltés

Az órát az első használat előtt legalább 2 órát kell tölteni.

Biztonsági kód

Az eredeti biztonsági kód 1122. Ez a kód megakadályozhatja az óra használatát az Ön engedélye nélkül.

Kérjük, változtassa meg az eredeti kódot annak érdekében, hogy a személyes adatai biztonságban legyenek.

MŰVELETI UTASÍTÁSOK

○ TERMÉK LEÍRÁS



- (1) Tápellátás gomb: Hosszan nyomja meg a On/Off gombot, majd röviden az awake/dark screen/Back to main menu gombot.
- (2) USB-port: töltés / adatok
- (3) Érintőképernyő: Minden funkció (főmenü) megjelenik a kapacitív érintőképernyőn.

○ GYORS INFORMÁCIÓK

A következő oldalra léphet a bal oldali csúsztatással, és a jobb oldali csúsztatással visszatérhet az előző oldalra; a csúsztatással tévedhet, ha az túl rövid.

○ ÓRAKIJELZŐ

Beállítási módszer:

1. módszer: Bekapcsolás. Ha a telefon órajkijelző üzemmódban van, kattintson a középső képernyőre, és állítsa be a különböző órafelületeket igényei szerint.
2. módszer: Bekapcsolás. Főmenü: beállítás - telefon beállítás - készenléti menü kijelzése - háttérkép megjelenítése.

○ TÖLTSE LE A SZINKRONIZÁLÁSRA VALÓ SZOFTVERT

A QR-kódot beolvashatja az okostelefonjával vagy az alábbi képről töltsse le az alkalmazást, amely megfelel a telefonjára. Ezt az alkalmazást csak az óra és a telefon közötti szinkronizálásra használja.



Ha már letöltötte a kapcsolódó szoftvert, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a legújabb verzióval annak érdekében, hogy minden funkció megfelelően működjön. Frissítések esetén frissítse a szoftvert.

○ AZ OKOS ÓRA CSATLAKOZTATÁSA A TELEFONNAL

Kérjük, telepítse az alkalmazást a mobiltelefonjára.

Csatlakoztassa az okos órát a mobiltelefonjához Bluetooth-on keresztül.

Mobilról az órára

Mobil beállítások - a Bluetooth bekapcsolása - eszközök keresése. A megfelelő eszköz megjelenésekor kattintson a páros eszközökre. Válassza a „YES” lehetőséget a mobilján.

Óraról telefonra

Válassza ki a BT funkciót az okostelefonján - keressen új eszközt – ha megtalálta az okos telefonját – csatlakoztassa az órához.

Kérjük, válassza ki az „Allow” (engedélyezés) lehetőséget, ha bármilyen más kérés jelenik meg.

Kérjük, győződjön meg róla, hogy az alkalmazásnak engedélyezett a háttéri futás.

FUNKCIÓK

○ ÜZENET

Telefonos üzenet szinkronizálása az órával.

○ BLUETOOTH

Állítsa a Bluetooth on/off állapotát.

○ HÍVÁSOK BEJEGYZÉSE

Miután csatlakoztatta a az órát és a telefont Bluetooth-on keresztül, ellenőrizheti a telefonhívások bejegyzését.

Megjeleníti az összes bejegyzést, beleértve a nem fogadott hívásokat, a tárcsázott hívásokat és a fogadott hívásokat; Ellenőrizheti a hívások dátumát, idejét és telefonszámot, amikor kiválasztja és visszahívja a személyt.

○ BT TÁRCSÁZÓ

Párosított eszközök az okos óráról.

○ TÁVOLI BEJELENTŐ

Ha a csatlakoztatott telefonon SMS vagy bejövő üzenet érkezik a Facebookról, Instagramból vagy más alkalmazásokból, az óra figyelmezteti Önt, hogy olvassa el őket.

○ TÁVOLI KAMERA

Az okos óra vezérelheti a mobilja fényképezőgépét.

○ ANTI-ELVESZTÉSI FUNKCIÓ

Az óra megkeresi a mobilját, vagy fordítva.

○ LÉPÉSZÁMLÁLÓ

Ezt a eszközt arra van hogy elkerülje az elégtelen vagy túlzott edzést vagy az összegyűjtött adatok alapján felhalmozott kalóriák vagy lépések száma, a távolság, a sebesség, az idő szerint stb.

Ha vissza akar térni a főmenübe, de a lépésszámlálót szeretné futtatni a háttérben, nyomja meg a bekapcsológombot.

○ ALVÁS MONITOR

Az alvásminőséget az alvási idő alapján fogja eldönteni.

○ TÚLZOTT ÜLÉS EMLÉKEZTETŐ

Beállíthat egy idő intervallumot, hogy emlékeztesse Önt, az edzésre, javasoljuk, hogy ez 1 óra legyen

○ AUDIÓ LEJÁTSZÓ

A Bluetooth-on keresztüli csatlakoztatás után játssza le a zenét a helyi forrásból vagy az okostelefonjáról

○ BÖNGÉSZŐ

A böngésző telefonos SIM-kártyát igényel az internetes böngészéshez.

FONTOS

1. Használat előtt töltsse fel az órát teljesen. A töltési idő körülbelül 1-2 óra.
2. Használja a tartozékkábelt és a töltőt vagy az Android mobiltelefon tartozékát.
3. A Bluetooth megszakad, ha a távolság meghaladja az engedélyezettet. Az anti-elvesztési funkció nem használható amíg újra nem csatlakozik Bluetooth-on keresztül.

4. Kérjük, csatlakoztassa újra a BT-t, ha időnként kikapcsol. (Kérjük, kézzel csatlakoztassa a kapcsolatot, ha a Bluetooth 5 perc alatt megszakad.) Kérjük, fogadja el a telefonkönyv szinkronizálását, különben nem lesz hívóazonosító a mobilján.
5. Zenelejátszáskor néhány dal neve helyesen jelenik meg, néhányé pedig nem. Ez normális, mert az Android telefonok eltérőek.

GYAKORI PROBLÉMÁK

Kérjük, olvassa el az alábbi funkciókat az órával kapcsolatos problémák esetén. Ha a problémák még megoldatlanok, kérjük, forduljon a forgalmazójához vagy az erre kijelölt szervizhez.

Nem lehet bekapcsolni

A megnyomott bekapcsológomb ideje túl rövid. Kérjük, tartsa 3 másodpercnél tovább. Alacsony elem tartalma. Kérjük, töltsse fel.

Automatikusan kikapcsolás

Alacsony elem tartalma. Kérjük, töltsse fel.

Az idő használata rövid

Az elem nem töltődött fel, kérjük, győződjön meg róla, hogy feltöltődött-e (teljes töltés legalább 2 óra).

Nem lehet tölteni

Az akkumulátor élettartama néhány év elteltével csökken. Ellenőrizze, hogy működik-e az akkumulátor. Ha hibás, cserélje ki a töltőt. Ellenőrizze, hogy az USB-kapcsolat jó-e.

Nem jelenik meg a hívó neve a bejövő híváskor

Elfelejtette kiválasztani a telefonkönyv feltöltését a BT-hez való csatlakozáskor, vagy nem engedélyezte a telefonkönyv feltöltését.

Elfelejtette a telefonkönyv szinkronizálását, párosítsa a készüléket és csatlakoztassa újra BT-on keresztül.

Rossz hang telefonhíváskor

Az óra és a telefon túl távol vannak egymástól, kérjük, maradjon közelebb a telefonhoz; a BT rossz /gyenge jelzésű.

A saját telefonja helyének rossz/gyenge jelzése. Kérjük, lépjen jobb jelzéssel rendelkező helyre.

GARANCIA

A jótállás 12 hónapig érvényes, és az eladónak (a továbbiakban), a jobb alsó sarokban található elérhetőségeken keresztül érvényesítheti a jótállási igény benyújtását, ill. elküldheti a termék számát és a vásárlás dátumát.

