

# MANUALE D'USO

## INDICATORE DI DIREZIONE AUTOMATICO PER BICI LEFTRIGHT

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Fanale posteriore intelligente
- Supporto con cinturino di silicone
- Cavo micro USB

### SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Fanale: 64 diodi LED, laser
- Luminosità: 80 lm
- Batteria: Li-Po 1200 mAh
- Tempo di ricarica: 3,5 ore
- Porta di ricarica: micro USB
- Materiale: ABS, silicone
- Dimensioni: 71 × 56 × 30 mm
- Sensore automatico



### COMPONENTI



- (1) Tasto di accensione
- (2) Pannello LED a 64 diodi
- (3) Laser
- (4) Porta di ricarica micro USB
- (5) Piastra di montaggio per fanale
- (6) Cavo micro USB
- (7) Supporto con cinturino di silicone

### MONTAGGIO

- Il fanale è normalmente fissato sul reggisella. È possibile montarlo anche su qualche altro punto della parte posteriore della bicicletta.
- Assicurarsi che il supporto con cinturino di silicone sia fissato in modo sicuro sul reggisella.
- Ricordarsi di girare il supporto in modo che le scanalature per il fanale siano capovolte.
- Inserire la piastra di montaggio del fanale nelle scanalature finché non si sente lo scatto.
- Per rimuovere il fanale, premere il meccanismo di chiusura e far scorrere il fanale verso l'alto e fuori dalle scanalature.

### COME USARE

#### FUNZIONE PRINCIPALE

- Premere il tasto di accensione per accendere la luce. Sette immagini diverse verranno visualizzate una per una.
- Premere nuovamente per accendere la luce laser.
- Premere ancora una volta per spegnerla.

#### FUNZIONE INDICATORE DI DIREZIONE

Per attivare automaticamente l'indicatore di direzione, è necessario inclinare la bicicletta (a sinistra o a destra) per circa 10 gradi durante la

guida. La luce lampeggerà sei volte per avvertire i veicoli che si trovano dietro.

## FUNZIONE FRENO

Quando si frena durante la guida, il sensore automatico integrato invia un segnale al fanale e tutti i 64 LED si accendono automaticamente e lampeggiano sei volte per avvisare i veicoli che si trovano dietro.

## RICARICA DELLA BATTERIA

- La porta micro USB è nascosta dietro una guarnizione di gomma sul retro del fanale.
- Per caricare il fanale, collegarlo a qualsiasi caricabatterie USB per telefono con il cavo micro USB incluso.
- Utilizzare solo il cavo USB incluso per caricare il fanale.


## IMPORTANTE

- Prestare attenzione alla strada quando si utilizza questo dispositivo.
- Accendere sempre la luce quando si guida la bicicletta di notte.
- L'impermeabilità è sufficiente per la pioggia. Non immergere il dispositivo completamente nell'acqua.
- Assicurarsi che il prodotto sia fissato bene alla bicicletta prima dell'uso.
- Utilizzare solo il cavo USB incluso per caricare il fanale.

- L'uso improprio comporta l'annullamento della garanzia.
- Questo dispositivo non ha componenti riparabili dall'utente. Non smontare.
- Spegnere quando non in uso.

## GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviare il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.