

ISTRUZIONI

PROIETTORE A LED GALAXYLIGHTS

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Proiettore GalaxyLights
- Telecomando
- Cavo USB
- Istruzioni

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Alimentazione: USB CC 5 V/2 A
- Alimentazione telecomando: 2 batterie AAA (non incluse)
- Potenza massima del LED: 2 × 4 W
- Dimensioni: 16 × 11 cm
- Peso: 369 g
- Materiale: ABS



COMPONENTI




1. Ingresso chiavetta USB
2. Regolazione della luminosità
3. Riduci volume/brano precedente
4. Aumenta volume/brano successivo
5. Mute/Bluetooth ON o OFF
6. Modalità USB/ Modalità Bluetooth
7. Ingresso cavo USB
8. Interruttore ON/OFF

UTILIZZO

- Inserire un'estremità del cavo USB fornito in un caricatore, un computer o un power bank e l'altra estremità nell'ingresso USB (7) sul lato del dispositivo.
- Accendere il dispositivo utilizzando l'interruttore ON/OFF (8).
- Utilizzare il pulsante di regolazione della luminosità (2) per controllare la luminosità del LED o del laser. Con una breve pressione del pulsante, si regola la luminosità del LED mentre con una pressione lunga si regola la luminosità del laser.
- Questo dispositivo ha un altoparlante Bluetooth integrato. Si può ascoltare la musica dalla chiavetta USB se inserita nell'ingresso USB (1) o utilizzando lo smartphone per riprodurre la musica tramite Bluetooth.
- Per connettere il cellulare al dispositivo, premere a lungo il pulsante Bluetooth ON/OFF (5) e selezionare BTK10 nell'elenco dei dispositivi disponibili.
- Utilizzare i pulsanti del volume (3 e 4) per regolare il volume o saltare i brani.
- Utilizzare il pulsante USB/Bluetooth (6) per passare dalla riproduzione dalla unità flash USB alla modalità di riproduzione dal Bluetooth.
- Si può anche utilizzare il telecomando incluso per controllare il dispositivo.

TELECOMANDO

Togliere il coperchio di plastica sul retro del telecomando e inserire 2 batterie AAA (non incluse).




Nota: Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 4 ore di utilizzo.

AVVERTENZE

- Non guardare direttamente il fascio di luce. Ciò potrebbe causare danni alla vista o la perdita di vista.
- Spegnere e scollegare sempre il dispositivo quando non è in uso.
- Conservare in un luogo asciutto e buio. L'acqua o l'umidità potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Tenere lontano da fiamme libere e dal calore.
- Questo dispositivo non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Utilizzare solo il cavo USB fornito.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengšeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviaci il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.



Simbolo di smaltimento e riciclaggio RAEE. Il simbolo RAEE è applicato al prodotto in conformità con la direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ha lo scopo di scoraggiare lo smaltimento improprio di questo prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclaggio.