

ISTRUZIONI

SET PER IL TAGLIO DI VETRO E PIASTRELLE PRESSLEY

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tagliavetro
- Morsetto di rottura
- Flessometro
- 2 x rotella di ricambio
- 3 x separatore di ricambio
- 2 x flacone di soluzione per la pulizia



COMPONENTI



- (1) Morsetto di rottura
- (2) Tagliavetro
- (3) Rotelle di ricambio
- (4) Separatori di ricambio
- (5) Flessometro
- (6) Flaconi di soluzione per la pulizia

COME USARE

- Il set serve per tagliare il vetro e le piastrelle.
- Usare il tagliavetro per tracciare una linea dritta per tutta la lunghezza del vetro o della piastrella che si desidera tagliare.
- Poi, prendere il morsetto di rottura e metterlo al centro del taglio. Ruotare la

manopola del morsetto finché il vetro o la piastrella non si rompe sulla linea tagliata.

MANUTENZIONE

- Sostituire la rotella quando diventa smussata e non serve più al suo scopo.
- Pulire l'attrezzatura dopo ogni uso con la soluzione di pulizia inclusa.
- Conservare nella confezione originale per prolungare la durata degli utensili.

AVVERTENZE

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Tenere lontano da calore e umidità.
- Indossare dispositivi di protezione quando si utilizzano gli attrezzi.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviare il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.

