

ISTRUZIONI

SCALPELLO PER INTAGLIO LEGNO MASTERCRAFTER

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Scalpello
- Chiave a forchetta
- Albero flessibile
- 5 attacchi

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Dimensioni: 28 × 160 mm
- Materiale: Acciaio, ABS



COME USARE

- Lo scalpello per tagliare il legno va collegato al trapano elettrico (non incluso) per funzionare.
- Inserire un'estremità dell'albero nel connettore dello scalpello.
- Svitare il bullone dello scalpello e inserire uno degli attacchi nell'apertura. Usare la chiave inclusa per serrare il bullone per fissare l'attacco.
- Attaccare l'altra estremità dell'albero al trapano elettrico come si farebbe con qualsiasi altro accessorio di perforazione. Per ulteriori informazioni consultare il manuale d'uso del trapano elettrico.

AVVERTENZE

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Non smontare o modificare in alcun modo.
- Tenere lontano da calore e umidità.
- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti.
- Assicurarsi di utilizzare l'attrezzo solo in un ambiente ben illuminato e sicuro.
- Utilizzare dispositivi di protezione come guanti e protezione per gli occhi.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengše, Slovenia, per un prodotto sostitutivo o un rimborso. Inviare il numero e la data dell'ordine nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di raccolta.

