

ISTRUZIONI PER L'USO

SMARTWATCH ELEGANTE APOLLO

COMPONENTI

- Orologio intelligente Apollo
- Cavo di alimentazione USB
- Manuale d'uso

SPECIFICAZIONI TECNICHE

- Dimensioni del prodotto: 43*12.5mm
- Peso del prodotto: 55g
- Materiale del cinturino: TPU
- Materiale della cassa: Alluminio
- Colore: Nero, grigio, blu, rosa
- Dimensioni del display: 39.1mm
- Risoluzione del display: 240x240px
- Tipo di display: IPS
- Capacità della batteria: 280mAh
- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (Li-Po)
- Porta di alimentazione: Micro-USB
- Temperatura di funzionamento: 10°C – 50°C
- Sistemi supportati: Smartphone con Android e iOS
- Dettagli degli SO: Android 4.3 e da iOS 7.0 o superiore
- Bluetooth: 3.0
- Lingue: Arabo, Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Turco, Olandese, Tedesco

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

Alimentazione

Prima del primo utilizzo, caricare lo smartwatch per almeno 2 ore.

Codice di sicurezza

Il codice preimpostato è 1122. Questo codice offre sicurezza e impedisce che il vostro orologio venga usato da persone non autorizzate.

Si prega di cambiare il codice preimpostato per assicurare che i dati personali dell'utente restino protetti.

ISTRUZIONI SULL'USO

○ DETAGLI SUL PRODOTTO



- (1) **Pulsante d'accensione:** Tenere premuto il pulsante On/Off per accendere lo smartwatch, quindi premere brevemente per attivare lo

schermo/dark screen (modalità riposo) /Back to main menu (torna al Menù Principale)

- (2) **Porta USB:** Alimentazione/Dati
(3) **Display tattile:** Tutte le funzioni (Menù Principale) sono visualizzate e possono essere impostate utilizzando il touch screen.

○ UTILIZZO RAPIDO

È possibile passare alla pagina successiva del menu facendo scorrere (swipe) la schermata a sinistra e tornare all'ultima pagina facendo scorrere (swipe) la schermata a destra; se il passaggio viene effettuato usando uno swipe troppo breve, potrebbe essere scambiato per un clic e attivare una conferma indesiderata.

○ DISPLAY DELL'OROLOGIO

Metodo d'impostazione:

Methodo 1: Accendere lo smartwatch. Quando lo smartphone è in modalità smartwatch (con schermata dell'orologio), toccare la schermata centrale dello smartwatch e scegliere tra diverse visualizzazioni dell'orologio.

Methodo 2: Accendere lo smartwatch. Menù Principale: setting/impostazione – phone setting – standby menu display – wallpaper display.

○ SCARICARE IL SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE

Scansionare il codice QR dallo smartwatch o dall'immagine sottostante. Scaricare l'APP che corrisponderà al tipo di smartphone. Questa APP viene utilizzata solo per la sincronizzazione tra

l'orologio e lo smartwatch e non offre il trasferimento dati dello smartphone.



Una volta scaricata l'APP, controllare di avere la versione più recente e assicurarsi che tutte le operazioni funzionino correttamente. Si prega di aggiornare il software quando l'aggiornamento è disponibile.

○ COLLEGARE LO SMARTWATCH CON IL TELEFONO

Si prega di installare l'APP sullo smartphone che si desidera connettere con lo smartwatch.

Connettere lo smartphone e lo smartwatch tramite Bluetooth.

Connettere usando il telefono:

Impostazioni del telefono - turn on the Bluetooth (attivare il Bluetooth) - search for devices (attivare la ricerca di dispositivi). Si prega di accoppiare i dispositivi quando viene visualizzato il dispositivo corretto. Cliccare "Yes (Sì)" sullo smartphone.

Connettere usando lo Smartwatch

Scegliere la funzione BT (Bluetooth) sullo smartwatch – search new device (attivare la ricerca

di dispositivi) – found your smart phone (trovare lo smartphone) – connect (connetti).

Si prega di cliccare "allow (consenti)" se la connessione richiede l'accesso alla rubrica del cellulare o altri dati.

Si prega di assicurarsi che l'APP sia in attivata e abbia l'accesso autorizzato anche se in funzione nel background dello smartphone.

FUNZIONI

○ MESSAGGI

Sincronizzazione dei messaggi dello smartphone con lo smartwatch.

○ BLUETOOTH

Impostazione e attivazione On/Off del Bluetooth.

○ LISTA DELLE CHIAMATE

Dopo aver effettuato la connessione Bluetooth dello smartphone e lo smartwatch, è possibile visualizzare l'elenco chiamate.

È possibile visualizzare tutte le chiamate, comprese le chiamate perse, le chiamate effettuate e le chiamate risposte; è possibile controllare la data, l'ora e il numero di telefono delle chiamate, quindi poter richiamare.

○ BT DIALER

Elenco di tutti i dispositivi che sono stati connessi con lo smartwatch.

○ NOTIFICHE

Quando sul telefono collegato, ci sono SMS o messaggi in arrivo da Facebook, Instagram o altre applicazioni, l'orologio vi notificherà.

○ FOTOCAMERA A CONTROLLO REMOTO

Questo smartwatch consente il controllo della fotocamera dello smartwatch.

○ FUNZIONE ANTI-SMARRIMENTO

Lo smartwatch e lo smartphone connessi possono localizzare l'uno l'altro.

○ PEDOMETRO

Questo orologio può essere utilizzato come strumento per prevenire l'inattività o eccessiva attività fisica. Offre il monitoraggio delle calorie bruciate basandosi sui dati raccolti, come il numero di passi, le distanze, la velocità del movimento, la durata degli esercizi, ecc.

Se si desidera tornare al menu principale e mantenere il contapassi attivo durante l'esercizio, premere il pulsante di accensione.

○ MONITORAGGIO DEL SONNO

Monitoraggio della qualità del sonno in base al tempo di sonno.

○ AVVERTENZA DI INNATIVITÀ

È possibile impostare un promemoria per ricordarvi di fare un po' di esercizio, e consigliabile di impostare questo promemoria ad ogni ora.

○ AUDIO PLAYER

Riproduzione della musica dallo smartphone, collegato tramite Bluetooth.

○ BROWSER

Il browser richiede accesso alla scheda SIM dello smartphone per navigare in internet.

IMPORTANTE

1. Caricare completamente prima dell'uso. Il tempo di alimentazione necessario è di circa 1 fino a 2 ore.
2. Utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione o il caricabatterie di uno smartphone.
3. Il Bluetooth si scollegherà, se la distanza del campo di azione verrà superata. La funzione anti-smarrimento non potrà essere utilizzata, se i dispositivi non verranno nuovamente connessi.
4. Riconnettersi tramite il BT (Bluetooth) se la connessione viene interrotta (Si prega di connettersi manualmente se la connessione Bluetooth è interrotta per più di 5 minuti.) Si prega di autorizzare la sincronizzazione della rubrica telefonica, in caso contrario sullo smartwatch l'ID del chiamante non verrà visualizzato.
5. Durante la riproduzione di media, alcuni titoli di brani potrebbero non essere visualizzati bene. Questo fa parte del funzionamento normale del sistema.

PROBLEMATICHE FREQUENTI

Per risolvere qualsiasi problema persistente allo smartwatch, si prega di contattare il proprio rivenditore o un tecnico di assistenza autorizzato.

Lo smartwatch non si accende

Il pulsante d'accensione è stato premuto troppo brevemente. Si prega di tenerlo premuto per più di 3 secondi.

Batteria scarica. Si prega di ricaricare.

Lo smartwatch si è spento automaticamente

Batteria scarica. Si prega di ricaricare.

Lo smartwatch ha una bassa autonomia

La batteria non è pienamente carica, si prega di effettuare il caricamento completo (per il caricamento completo caricare per 2 ore).

Lo smartwatch non si carica

Dopo un po' di anni, la durata della batteria viene ridotta. Si prega di controllare se le batterie funzionano.

Sostituire il caricabatterie, se risulta difettoso.

Si prega di controllare che la connessione USB sia buona.

Il nome del chiamante non viene visualizzato

Durante la connessione con BT (Bluetooth), il caricamento della rubrica telefonica non è stato autorizzato o non si ha selezionato "continua a caricare la rubrica telefonica".

Durante il ricollegamento, la sincronizzazione non è stata effettuata. Si prega di accoppiare nuovamente i dispositivi e connetterli tramite BT (Bluetooth).

Le chiamate vocali risultano di pessima qualità


Lo smartwatch e lo smartphone sono troppo distanti, si prega di modificare la distanza tra i dispositivi; interruzioni del segnale BT.

Il segnale del cellulare mostra interruzioni. Si prega di spostarsi in un luogo con il segnale forte.

GARANZIA

La garanzia è valida per 24 mesi. È possibile richiederla a DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Slovenia, per una sostituzione del prodotto o per un rimborso. Inviarci il numero di ordine e la data nell'email, disponibile cliccando sul nostro logo nell'angolo in basso a destra. Il prodotto ha una durata di 24 mesi dalla data di acquisto.



	Simbolo di smaltimento e riciclo WEEE. Il simbolo WEEE è applicato al prodotto in conformità alla direttiva UE 2012/19/UE sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE). Ha lo scopo di ricordare la normativa che proibisce lo smaltimento inappropriato del prodotto e di promuovere il riutilizzo e il riciclo.
--	--