

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### PISTOLET DO PIASKOWANIA POWERBLASTER

#### KOMPONENTY

- Pistolet do piaskowania
- Przystawka do mocowania dyszy
- Przyssawka przeznaczona do mocowania węża ssącego

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar: 22 × 28 cm
- Materiał: PP, stal wysokowęglowa
- Zalecane minimalne natężenie przepływu sprężarki powietrza (nie dołączona): 115 L/min
- Zalecane ciśnienie powietrza sprężarki powietrza (nie dołączona): 70-150 psi
- Waga: 0,8 kg



#### UŻYTKOWANIE

- Pistolet do piaskowania Powerblaster jest używany w połączeniu z wysokociśnieniową sprężarką powietrza (nie dołączona) i środkami ściernymi, takimi jak piasek, soda, szkło, stal, pumeks, tlenek aluminium, łupiny orzecha włoskiego i węglík krzemu (również nie dołączone) do usuwania materiału z powierzchni takich jak metal i drewno.
- Pistolet do piaskowania używa ścierniwa o następującej wielkości: 46-100 ziarnistości Zapytaj w lokalnym sklepie z narzędziami lub sklepie dla hobbystów o najbardziej odpowiedni materiał ścierny dla danego projektu.
- Po otrzymaniu pistoletu wymagany jest pewien montaż.



- Dysza i węże są przechowywane w pojemniku. Aby je wyjąć, należy otworzyć pojemnik.
- Przykręć przystawkę do dyszy z przodu pistoletu, tuż pod pojemnikiem. Następnie przykręć przystawkę do węża do dolnej części uchwytu pistoletu.
- Wlej wybrany przez siebie materiał ścierny do pojemnika na górze pistoletu do piaskowania i szczelnie go zamknij. Upewnij się, że pokrętko po lewej stronie pistoletu jest ustawione na pozycję OFF.
- Następnie podłącz wąż kompresora powietrza do mocowania węża w dolnej części pistoletu.
- Przed rozpoczęciem pracy z pistoletem do piaskowania upewnij się, że masz na sobie sprzęt ochronny, taki jak rękawice ochronne, gogle i buty robocze. Jest to ważne, aby zapobiec obrażeniom, ponieważ materiał ścierny z pistoletu może spowodować poważne uszkodzenia u ludzi i zwierząt.
- Wyceluj pistolet do piaskowania na powierzchnię, którą chcesz oczyścić i obróć pokrętko po lewej stronie do pozycji ON. Naciśnij spust, aby rozpocząć piaskowanie.
- Upewnij się, że Twoja sprężarka powietrza spełnia wszystkie wymagania wymienione w sekcji specyfikacji technicznych niniejszej instrukcji obsługi.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas używania pistoletu należy nosić rękawice ochronne, gogle i buty robocze.
- Nigdy, pod żadnym warunkiem, nie celuj z pistoletu w inną osobę lub zwierzę.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować narzędzia.
- Używać tylko z odpowiednimi materiałami ściernymi i sprężarkami powietrza (specyfikacje podane w instrukcji).
- Po każdym użyciu wyczyścić sprężonym powietrzem.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

