

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### SAMOCHÓD RC SWITCHY

#### KOMPONENTY




- Samochód RC
- Pilot zdalnego sterowania
- Akumulator do wielokrotnego ładowania
- Przewód USB do ładowania
- Śrubokręt
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie samochodu RC: akumulator 3,7 V 1500 mAh litowo-ionowy 18650 (w zestawie)
- Zasilanie pilota zdalnego sterowania: 2 × bateria AAA (nie dołączone do zestawu)
- Rozmiar: 31 × 18 × 9 cm



#### KOMPONENTY



#### CZĘŚCI SAMOCHODOWE:

1. Nadwozie
2. Opona
3. Komora na baterie
4. Włącznik ON/OFF

#### CZĘŚCI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

1. Joystick do przodu/do tyłu
2. Włącznik ON/OFF
3. Kontrolka ostrzegawcza
4. Antena
5. Joystick do skręcenia w lewo/prawo
6. Transformacja
7. Prezentacja funkcjonowania
8. Komora na baterie na tylnej stronie (nie jest na zdjęciu)

#### ŁADOWANIE I WYMIANA BATERII

##### Samochód RC:

- Zdalny samochód korzysta z dołączonego akumulatora typu 18650.
- Podłącz dołączony do urządzenia kabel USB do ładowania. Podłączycy kabel do komputera lub ładowarki telefonu, aby rozpocząć ładowanie baterii. Czerwona kontrolka zapali się podczas ładowania baterii i wyłączy się, gdy bateria zostanie naładowana. Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie przez 4-8 godzin.
- Po zakończeniu ładowania akumulatora odłącz go od kabla USB. Odkręć pokrywę komory baterii w dolnej części auta RC.

- Podłącz baterię do przewodu wewnątrz komory, zamknij pokrywę i przykręć ją z powrotem. Upewnij się, że przewody nie są wygięte.

#### **PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:**

- Pilot jest zasilany dwiema standardowymi bateriami 1,5 V AA (nie dołączone).
- Odkręć i zdejmij pokrywę komory baterii z tyłu pilota.
- Włóż baterie i zwróć uwagę na właściwą polaryzację.
- Zamknij pokrywę i przykręć ją z powrotem.

#### **KIEROWANIE SAMOCHODU**

- Najpierw trzeba sparować samochód RC z pilotem. W tym celu należy włączyć samochód za pomocą włącznik ON/OFF. Zacznie on wydawać sygnał dźwiękowy. Następnie włączamy pilota za pomocą włącznika ON/OFF. Samochód przestanie wydawać dźwięki po sparowaniu z pilotem.
- Zawsze najpierw włączaj samochód, a dopiero potem pilota. Podczas wyłączenia należy najpierw wyłączyć pilota, a następnie wyłączyć samochód.
- Prowadzenie samochodu RC jest proste. Do jazdy do przodu lub do tyłu należy użyć lewego joysticku na pilocie, a do skrętu w lewo lub w prawo - prawego.

- Aby przekształcić model RC w konfigurację do jazdy wspinaczkowej, należy nacisnąć przycisk transformacji na pilocie (6).
- Naciśnięcie przycisku prezentacji funkcjonowania (7) spowoduje, że samochód będzie pokazywał wszystkie swoje ruchy (jazda, transformacja). Upewnij się, że podczas korzystania z tej funkcji jest wystarczająco dużo miejsca dookoła, aby samochód nie uderzał w przeszkody. Naciśnięcie przycisku transformacji (6) spowoduje powrót do jazdy i anulowanie trybu prezentacji funkcjonowania.

#### **UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI**

- Trzymać z dala od wody, wilgoci, ognia lub innych źródeł ciepła.
- Nie wolno jeździć po drogach publicznych. Może to spowodować wypadek.
- Nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 lat.
- Dzieci poniżej 14 lat muszą podczas użytkowania tej zabawki przebywać w towarzystwie osoby dorosłej.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz tej zabawki.
- Naładuj baterie po długim okresie nieużywania.
- Podczas jazdy samochodem RC należy zwracać uwagę na otoczenie.
- Nie używaj urządzenia w tłumie lub w otoczeniu zwierząt.

- Nie należy prowadzić samochodu w pobliżu stawów, jezior lub rzek. Nie wolno jeździć po kałużach ani podczas deszczu. Jakikolwiek kontakt z wodą może spowodować awarię lub uszkodzenie obwodów elektrycznych.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
- Po użyciu należy wyczyścić samochód z wszelkich zanieczyszczeń i brudu, wyjąć baterie i przechowywać w pudełku.
- Przed wyjęciem odczekaj, aż bateria ostygnie po użyciu.
- Używaj tylko oryginalnego kabla do ładowania.
- Używanie baterii litowo-jonowych wiąże się z pewnym ryzykiem. Należy być świadomym ryzyka nieprawidłowego działania, pożaru, utraty własności i obrażeń ciała podczas nieprawidłowego użytkowania baterii.
- Jeśli akumulator zacznie przeciekać, należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. Wyczyść uszkodzone miejsce wodą i zwróć się o pomoc do lekarza. W przypadku wycucia specyficznego zapachu lub dymu związanego z baterią, należy ją natychmiast odłączyć, jeśli to możliwe. Odsunąć się na bezpieczną odległość.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.