

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### OŚWIETLENIE LED NA STOPY W SAMOCHODZIE DISCODOTS

#### KOMPONENTY

- 4 listwy oświetleniowe
- Pilot zdalnego sterowania
- Zasilacz sieciowy
- Kabel zasilający USB
- 4 kable montażowe
- 8 pasków na rzepy
- Instrukcje obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie wejściowe: 5 V
- Zasilanie pilota: 1 bateria CR2025
- Rozmiar: 13,1 × 2,9 × 0,8 cm
- Moc: 3,2 W
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Waga: 300 g



#### USTAWIENIE

Listwy oświetleniowe montuje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy i pasażera oraz pod siedzeniami, aby oświetlić tylny rząd samochodu (patrz zdjęcie poniżej).




- Weź 4 paski na rzepy i przyklej je na tylnej stronie 4 listew oświetleniowych.
- Użyj 4 kabli montażowych, aby połączyć listwy oświetleniowe z adapterem.
- Weź pozostałe 4 paski na rzepy i przyklej je w miejscach w samochodzie, w których chcesz zainstalować listwy oświetleniowe (pod deską rozdzielczą i siedzeniami).
- Przymocuj połączone listwy oświetleniowe do pasków na rzepy.
- Kable schowaj do środka siedzeń, aby nie przeszkadzały Ci podczas jazdy.
- Na końcu podłącz adapter do portu USB w samochodzie za pomocą kabla zasilającego USB.
- Oświetlenie DiscoDots jest teraz gotowe do użycia.

- Użyj dołączonego pilota, aby sterować oświetleniem.

Aby zobaczyć schemat instalacji, zapoznaj się z poniższymi zdjęciami.



## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:



1. Przycisk ON/OFF
2. Reset
3. Czerwony
4. Niebieski
5. Zielony
6. Żółty
7. Fioletowy
8. Jasnoniebieski
9. Biały
10. Tryb cyklu 7-kolorowego
11. Tryb stroboskopowy
12. Tryb 1 aktywowany dźwiękiem
13. Tryb 2 aktywowany dźwiękiem
14. Zwiększanie czułości
15. Zmniejszenie czułości


## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w światła. Może to spowodować uszkodzenie oczu, a nawet ślepotę.
- Ten produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz samochodu. Nie należy instalować światła na zewnątrz samochodu.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Urządzenie może zostać uszkodzone przez wodę lub wilgoć.
- Trzymaj z dala od otwartego ognia i ciepła.
- To nie jest zabawka. Trzymać z dala od dzieci.
- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń lub wad. Nie należy używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone!
- Używaj tylko dołączonego adaptera i kabli.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
---	--

**UWAGA:** przed pierwszym użyciem pilota należy wyjąć plastikową osłonę baterii.