

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DZWONEK BEZPRZEWODOWY

KOMPONENTY

Odbiornik

Nadajnik



DANE TECHNICZNE

- Warunki pracy: -10°C do 45°C
- Napięcie: 100-220 V
- Prąd: <100 mA
- Częstotliwość: 455 MHz
- Sygnał: odległość do 150 m (w otwartej przestrzeni)

INSTALACJA

Należy zainstalować nadajnik (dzwonek) na drzwiach lub w ich pobliżu albo do wybranej lokalizacji. Należy go przymocować do ściany ze pomocą dołączonej taśmy klejącej dwustronnej.

Odbiornik należy umieścić w gniazdo zasilania w pobliżu nadajnika w odległości do 150m (w otwartej przestrzeni).

UŻYWANIE



♪+ Następna melodia

Centralny przycisk – jakość dzwonku

♪- Poprzednia melodia

Po zainstalowaniu obu komponentów, na odbiorniku naciśnij jednocześnie przycisk ♪ + i centralny przycisk. Dioda LED na odbiorniku sygnalizuje połączenie nadajnika. W tej samej chwili należy nacisnąć centralny przycisk na nadajniku i jeśli dioda LED ponownie podświetli sygnał, urządzenie zostało skutecznie zainstalowane.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami albo w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać środków o właściwościach ściernych.
- Nie należy zanurzać urządzenia w żadnym płynie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
- Należy przechowywać w suchym i niezapyłonym miejscu.
- Przy recyklingu należy przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony środowiska.