

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY ERALIA

#### KOMPONENTY

- Odkurzacz bezprzewodowy
- 5 × przystawka
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 7,4 V DC 5 A
- Moc znamionowa: 37 W
- Wydajność akumulatora: 2200 mAh



#### KOMPONENTY



1. Włącznik ON/OFF
2. Port ładowania
3. Przycisk usuwania pojemnika na pył
4. Filtr powietrza
5. Pojemnik na pył
6. Przystawka ze szczotką
7. Przystawka szczelinowa
8. Wąż ssący
9. Przystawka do węża 1
10. Przystawka do węża 2

#### ŁADOWANIE:

- Podłączyć końcówkę USB kabla do ładowania do ładowarki telefonu lub do dowolnego portu USB w komputerze lub w samochodzie. Podłącz drugi koniec do portu ładowania na tylnej stronie odkurzacza (2).
- Urządzenie samo rozpocznie ładowanie.
- Należy ładować urządzenie przez 3-4 godziny w celu pełnego naładowania.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora należy odłączyć urządzenie od kabla ładującego.

#### SPOSÓB UŻYWANIA

- Aby włączyć lub wyłączyć odkurzacz, należy nacisnąć włącznik ON/OFF.
- Podłączyć przystawki do przedniej części odkurzacza. W przedniej części odkurzacza znajduje się otwór umożliwiający podłączenie przystawek.
- Aby podłączyć węża ssącego, należy najpierw podłączyć przystawki 1 i 2 do węża. Przystawka 2 łączy wąż z odkurzaczem, a przystawka 1 umieszcza się w przedniej części węża. Podłączyć przystawki do węża, gdzie umieszczona jest przystawka do węża 1.

#### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Zdjąć pojemnik na pył, naciskając przycisk (3) na górze odkurzacza.
- Wymij filtr powietrza z odkurzacza i opróżnij jego zawartość do kosza.

- Wyczyść filtr powietrza i pojemnik na pył czystą, bieżącą wodą i przetrzyj czystą, suchą szmatką.
- Włóż filtr powietrza z powrotem do pojemnika i podłącz pojemnik na pył do odkurzacza.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Nie pozostawiać bez nadzoru po podłączeniu do prądu.
- Przechowywać z dala od wody i ciepła.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone.
- Ładować wyłącznie za pomocą dołączonego do urządzenia kabla do ładowania.
- Regularnie czyścić filtr powietrza i pojemnik na pył.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

