

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZMIENIAJĄCA KOLORY ŻARÓWKA LED

CZĘŚCI ZESTAWU

Żarówka

Pilot zdalnego sterowania



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Żarówka do oświetlenia otoczenia z wbudowanymi światłami LED
- Gwint klasyczny E27
- Napięcie: 85-265 V
- Cykl życia: 25,000 godzin

INSTALACJA

Należy wyłączyć bezpiecznik przed zainstalowaniem żarówki!

Należy włożyć żarówkę do gwintu klasycznego E27 i dokręcić, aż żarówka zostanie mocno przymocowana.

Należy włączyć wkład bezpiecznikowy i włączyć przycisk.

FUNKCJE PILOTU ZDALNEGO STEROWANIA

Przed pierwszym użyciem delikatnie wyciągnąć folię ochronną (jak wskazują strzałki na obrazku poniżej).



ON/OFF - włączenie/wyłączenie

PRZYCISKI KOLOROWE - 16 kolorów do wyboru

FLASH - efekt błysku

SMOOTH - płynne przejście

FADE - zanikanie przejścia

STROBE - efekt stroboskopu

WAŻNE

- Nie należy używać tego produktu w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych z mokrymi rękami lub ciałem albo w kontakcie z wodą.
- Należy czyścić suchą ściereczką.
- Do czyszczenia nie należy używać produktów ściernych.
- Nie należy zanurzać w cieczach.
- Nie należy wystawiać baterii na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Należy przechowywać w suchym i wolnym od kurzu miejscu.
- W przypadku segregacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska.