

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPKA SOLNA NEBIA

KOMPONENTY

- Lampa solna
- Kryształy soli himalajskiej
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: kabel USB
- Rodzaj światła: dioda LED RGB
- Napięcie znamionowe: DC5V
- Moc znamionowa: 3W
- Prąd: 100–600 mA
- Długość kablu zasilającego: 1,2 m
- Materiał: ABS, PC, części elektroniczne
- Rozmiar: 94 × 94 × 141 mm
- Waga: 780 g (z kryształami soli)



SPOSÓB DZIAŁANIA

Lampa solna jest zasilana przez rurę grzewczą, która wytwarza i przekazuje ciepło do kryształów soli, co oznacza, że mogą skutecznie uwalniać jony ujemne. Jednocześnie, dzięki kolorowym diodom LED, lampa tworzy komfortową atmosferę.

KOMPONENTY



- (1) Kryształy soli himalajskiej
- (2) Przezroczysty pojemnik
- (3) Przycisk dotykowy
- (4) Port zasilania USB
- (5) Kabel USB

STOSOWANIE:

- Pierwsze naciśnięcie przycisku dotykowego włącza światło o ciepłym kolorze, natomiast

długie naciśnięcie przycisku powoduje regulację jasności światła.

- Drugie naciśnięcie przycisku zmienia na tryb zmieniający kolory (nie można regulować jasności).
- Trzecie dotknięcie powoduje wstrzymanie trybu zmieniającego kolory, pozostawiając podświetlenie aktualnie wyświetlanego koloru.
- Czwarte dotknięcie wyłącza urządzenie.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Używaj tylko miękkiej i wilgotnej gąbki. Nigdy nie wylewaj wody ani żadnego innego płynu na lampę.
- Nie zanurzać produktu w wodzie do czyszczenia.
- Nieużywany produkt należy umieścić w opakowaniu i starannie przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, chroniąc przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Jeśli urządzenie przestanie działać, zwróć je do sprzedawcy lub zwróć się o pomoc do autoryzowanego centrum serwisowego. Nie należy spróbować naprawiać urządzenia samodzielnie.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOSCI

- Podczas stosowania tego produktu nie należy wlewać wody do pojemnika na kryształki soli.
- Proszę umieścić ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka zjedzenia kryształków soli.
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 10 lat.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać żadnych akcesoriów.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla małych dzieci i nie powinno być używane bez nadzoru osób dorosłych.
- Po włączeniu urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
- To urządzenie nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może samodzielnie naprawiać. Nie należy go demontować.
- Należy wyłączyć to urządzenie, gdy nie jest używane.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam

numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	---