

INSTRUKCJE OBSŁUGI

MINI KARBOWNICA DO WŁOSÓW HAIRWONDER

KOMPONENTY


- Mini karbownica do włosów
- Pudełko plastikowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 220–50 V DC ~ 60 Hz
- Moc znamionowa: 20 W
- Temperatura robocza: 140–220 °C
- Rozmiar: 17 × 1,8 × 2,6 cm



KOMPONENTY



1. Gorąca płyta ceramiczna
2. Włącznik ON/OFF
3. Kontrolka ostrzegawcza
4. Sprężyna

SPOSÓB UŻYWANIA

- Podłączyć kabel zasilający urządzenia do gniazda elektrycznego.
- Naciśnij włącznik ON/OFF (2), aby włączyć urządzenie. Czerwona kontrolka (3) oznacza, że urządzenie jest włączone.
- Odczekaj 30 sekund lub więcej, aby urządzenie się rozgrzało.
- Użyj urządzenia, aby ułożyć włosy.
- Upewnij się, że włosy są czyste i suche podczas używania karbownicy do włosów, aby zapewnić najlepsze rezultaty.
- Po użyciu należy je wyłączyć i odłączyć od prądu.

- Przed umieszczeniem urządzenia w oryginalnym opakowaniu należy odczekać do ostygnięcia płyty ceramicznej.
- NIE NALEŻY owijać przewodu wokół urządzenia.

○ POWŁOKA CERAMICZNA

Chroni włosy podczas stylizacji dzięki równomiernemu rozprowadzaniu ciepła, które szybko przenika przez każdy kosmyk włosów od środka na zewnątrz, zmniejszając ich uszkodzenia.

○ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STYLIZACJI

- To urządzenie służy do karbowania włosów.
- Należy pamiętać, że suche i wyprostowane włosy są zazwyczaj najlepiej stylizowane. Każda odrobina wilgoci we włosach może powodować uszkodzenie kosmyków.
- Zanim przystąpisz do karbowania, zacznij od czystych i odżywionych włosów.
- Przed rozpoczęciem pracy, wyszczotkuj, a następnie rozczesz włosy, aby upewnić się, że są całkowicie pozbawione węzłów i splątanych włosów.
- Aby skutecznie karbować włosy, musisz pracować na bardzo małych, możliwych do wykonania kosmykach. Zacznij od szczytu głowy, kierując się w dół i zaczynając od dolnej warstwy włosów.

- Każdy cienki kosmyk zaciśnij na kilka sekund, podnieś, aby sprawdzić, czy karbowanie się ustabilizowało, a następnie kontynuuj pracę w dół włosów. Kontynuuj proces karbowania i powtarzaj go, aż skończysz karbować wszystkie włosy lub kilka kosmyków.
- Po zakończeniu stylizacji wyłącz urządzenie i odczekaj, aż ostygnie, zanim je schowasz.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Nie używać urządzenia podczas kąpieli lub pod prysznicem.
- Nie pozostawiać bez nadzoru po podłączeniu do prądu.
- Dzieci poniżej 14 roku życia mogą korzystać z tego produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy naciskać na skórę głowy, uszu, twarzy ani innych części ciała. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania na włosach.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest ono w jakikolwiek sposób uszkodzone.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------