

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### CYFROWY ZEGAREK RETRO BILLIE

#### KOMPONENTY

- Cyfrowy zegarek
- Pudełko do przechowywania

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość opaski: 210 mm
- Szerokość opaski: 16 mm
- Średnica tarczy: 28 mm
- Grubość koperty: 7 mm
- Materiał: stop cynku



#### KOMPONENTY



- (1) Przycisk trybu
- (2) Podświetlenie
- (3) Start/Stop

#### SPOSÓB UŻYWANIA

- Przejdź przez różne tryby, naciskając przycisk trybu (1). Tryby w kolejności pojawiania się: czas, alarm, stoper, ustawianie czasu/daty.
- Tryb czasu: Zmień wyświetlanie czasu z 24 godzin na 12 godzin i z powrotem, naciskając przycisk start/stop (3) w tym trybie. Włącz podświetlenie, naciskając przycisk podświetlenia (2).
- Tryb alarmu: Naciskając przycisk start/stop włączysz alarm (■■■■) i dzwonek godzinowy (🔔). Dzwonek godzinowy emituje krótki sygnał dźwiękowy co pełną godzinę. Naciśnij przycisk podświetlenia (2), aby ustawić alarm. Wybierz godziny lub minuty za pomocą przycisku podświetlenia, a

następnie użyj przycisku start/stop, aby ustawić żądany czas. Naciśnij ponownie przycisk podświetlenia, aby zapisać ustawienia.

- Tryb stopera: Użyj przycisku start/stop, aby uruchomić lub zatrzymać stoper. Naciśnij przycisk podświetlenia, aby zresetować stoper.
- Ustaw tryb czasu/daty: Użyj przycisku podświetlenia, aby przełączać się między ustawieniami (sekunda, minuta, godzina, miesiąc, dzień, dzień tygodnia). Użyj przycisku start/stop, aby ustawić różne parametry. Naciśnij ponownie przycisk trybu, aby zapisać ustawienia.

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Zegarek nie jest wodoodporny. Nie należy zanurzać go w wodzie.
- Używaj produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać żadnych akcesoriów.
- Ten zegarek nie posiada żadnych elementów, które użytkownik może sam naprawiać. Nie należy go demontować. Wszelkie naprawy i konserwacje powinny być wykonywane przez zegarmistrza.

#### GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze

logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recydingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recydingu.</p>
---	--