

INSTRUKCJE OBSŁUGI

REGULOWANA LAMPA GARAŻOWA XTRALUX

KOMPONENTY

- Regulowana lampa garażowa
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 85 V \approx 300–50 Hz
- Moc znamionowa: 60/80 W
- Liczba lumenów: 6000/8000 lm
- Rozmiar: 11 x 27,8 cm



SPOSÓB UŻYWANIA

- Lampę XtraLux można zamontować zamiast standardowej żarówki E26.
- Odkręć istniejącą żarówkę z gniazda, aby móc zamontować XtraLux.
- Weź Xtralux i wkręć ją do gniazodka. Xtralux już jest gotowy do pracy.
- Dostosuj panele do swoich potrzeb.
- Nie dokręcaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić lampy lub gniazodka.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nadaje się tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie patrzeć bezpośrednio w stronę światła, może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować produktu.
- Używać tylko z kompatybilnym gniazdkiem.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przestać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.