

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### LED OŚWIETLENIE DYSKOTEKOWE SWAGGER

#### KOMPONENTY

- LED oświetlenie dyskotekowe
- Pilot zdalnego sterowania
- Uchwyt montażowy
- 2 plastikowe śruby
- Przewód USB do ładowania
- Instrukcje obsługi

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Bateria: 2000 mAh
- Zasilanie pilota: bateria CR2025 3V
- Odległość projekcji: 5–15 m
- Waga: 400 g
- Wymiary: 75 × 73 × 96 mm
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne



#### SPOSÓB UŻYWANIA

- Użyj dwóch dołączonych śrub plastikowych, aby przykręcić uchwyt montażowy do oświetlenia dyskotekowego. Można użyć uchwytu jako podstawki lub do zainstalowania oświetlenia na suficie.
- Wyreguluj kąt projekcji urządzenia i dokręć śruby, aby go zabezpieczyć.
- Użyj przycisk ON/OFF na tylnej stronie urządzenia, aby go włączyć.
- Możesz użyć przycisku trybu znajdującego się z przodu urządzenia, aby przełączać między różnymi trybami lub użyć dołączonego pilota do sterowania urządzeniem.
- Usuń plastikową zatyczkę na baterie z pilota, aby go uruchomić.
- Aby naładować urządzenie, podłącz dołączonego kabel USB do gniazdka znajdującego się z tyłu urządzenia.



1. Przycisk ON/OFF
2. Wyłączenie silnika
3. Tryb stroboskopowy
4. 3 tryby automatyczne
5. 3 tryby aktywacji dźwiękiem
6. Czerwony i zielony laser
7. Czerwony laser
8. Zielony laser
9. Tryb automatyczny oświetlenia LED
10. Wybór koloru oświetlenia LED
11. Czasomierz (wybór czasu pracy oświetlenia – 1, 3, 6 lub 8 godzin)

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie wolno celowo świecić w oczy lub twarz.
- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Trzymaj się z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń lub wad. Nie należy używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone!

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recydingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recydingu.