

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### RĘCZNA KRAJALNICA DELISLICE

#### PACZKA ZAWIERA:


- Uchwyt bezpieczeństwa
- Ręczna krajalnica
- Podstawa

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał: stal nierdzewna
- Wymiary: 17 × 33 cm
- Długość ostrza: 20 cm
- Waga: 2,5 kg
- Grubość krojenia: 0,3–15 mm



#### MONTAŻ



1. Umieść krajalnicę na równej powierzchni. Usuń nakrętki motylkowe z podstawy i umieść ją na środku krajalnicy (są dwa otwory na śruby, które wskazują prawidłową pozycję).
2. Dokręć śruby motylkowe. Upewnij się, że są dobrze zamocowane. Wskazówki znajdują się na powyższym schemacie.

#### SPOSÓB UŻYCIA

- Umieść zmontowaną krajalnicę na płaskiej powierzchni roboczej. Dociśnij przyssawki, aby krajalnica nie poruszała się podczas pracy.
- Krajalnica może kroić żywność mrożoną. Rozmroź żywność, jeśli jest zbyt trudne do krojenia.

- Połóż żywność na podstawę, trzymaj ją za uchwyt bezpieczeństwa i krój równomiernymi, ciągłymi ruchami. Dociśnij żywność do ostrza, aby zapewnić równe plasterki.
- Zawsze używaj bezpiecznego uchwytu do krojenia żywności. Ostrze jest bardzo precyzyjne i może spowodować poważne obrażenia Tobie lub innym osobom.
- Aby wyregulować grubość krojenia, przekręć nakrętki regulacyjne na ostrzu. Obracanie ich zgodnie z ruchem wskazówek zegara sprawi, że plasterki będą cieńsze, a obracanie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara sprawi, że będą grubsze. Dopasuj obie strony do tej samej grubości, aby zapewnić równomierne krojenie. Jeden obrót nakrętki regulacyjnej odpowiada 1 mm grubości.

#### KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

- Po każdym użyciu należy wyczyścić krajalnicę wodą i mydłem. Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia ostrza.
- Po czyszczeniu należy przetrzeć suchą szmatką, aby zapobiec pozostałościom wody i plamom.
- Używaj oleju do smażenia do smarowania ostrza po każdym czyszczeniu.
- Aby naostrzyć ostrze, należy odkręcić nakrętkę sześciokątną przy zawiasie ostrza, a następnie zdjąć prowadnicę regulacji grubości i naostrzyć ostrze. Gdy skończysz, ponownie złóż wszystkie części i przykręć ostrze do podstawy.

- Nie należy myć w zmywarce. Może to spowodować uszkodzenie krajalnicy i stępienie ostrza.



## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Przed krojeniem upewnij się, że przyssawki pewnie trzymają krajalnicę na miejscu, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj uchwyty bezpieczeństwa podczas krojenia żywności.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od ostrza. Jest to element bardzo ostry i może spowodować poważne obrażenia. Zachowaj ostrożność podczas obsługi krajalnicy.
- Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny obsługiwać krajalnicy.
- Używaj krajalnicy wyłącznie w dobrze oświetlonym i czystym otoczeniu.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.