

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### BEZPRZEWODOWY PRZENOŚNY BLENDER JUICEWIZARD

#### KOMPONENTY

- Bezprzewodowy przenośny blender
- Kabel USB
- Szczotka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi

#### SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Materiał: ABS + PC

Kolory: różowy, niebieski, zielony, fioletowy, zielony

Ładowanie: 5V/1.5 A

Pojemność baterii: 2000 mAh

Zasilanie prądem roboczym: 10 A

Moc znamionowa: 150 W

Czas ładowania: około 3 godzin

Specyfikacja silnika: DC 3.6 V

Pojemność zbiornika: 380 ml

Wymiary: 75 x 75 x 230 mm

#### SPOSÓB UŻYCIA



- (1) Pasek na nadgarstek
- (2) Osłona górna
- (3) Osłona środkowa
- (4) Pojemnik
- (5) Jednostka nożowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- (6) Jednostka silnikowa
- (7) Wyłącznik impulsowy
- (8) Otwór wejściowy zasilania USB

Przed użyciem, upewnij się, że bateria jest pełna, a elementy wyposażenia są czyste. Ten produkt posiada podwójną ochronę bezpieczeństwa. Tylko wtedy, gdy pojemnik jest umieszczony na podstawie, produkt będzie działał.

1. Należy pokroić owoce na wielkość około 1,5x1,5 cm (usuń skórkę i jądro).
2. Do pojemnika włóż pokrojone owoce. Kawalki owoców powinny wypełniać około 60% pojemnika. Po dodaniu wody pojemnik należy być wypełniony do około 80%.
3. Odłóż tę jednostkę silnikową do góry nogami, a następnie zamknij ją. Odwróć ją ponownie. Jednostka nożowa zacznie produkować napój. W przypadku soku z jabłek i gruszek trwa to około 60-90 sekund. W przypadku soku mandarynkowego/pomarańczowo-truskawkowego trwa to około 30 s - 60 s. Potrząsanie maszyną podczas pracy powoduje, że sok jest delikatniejszy.
4. Po zakończeniu procesu mieszania należy wyłączyć zasilanie, otworzyć osłonę górną i cieszyć się sokiem. Jeśli jest za dużo wyłtoków, należy przefiltrować.
5. Ładowanie: podłącz kabel USB do otworu zasilania. Wiele rodzajów smartfonów i ładowarek cyfrowych może być używanych jako ładowarki do tego urządzenia. Powerbank może być również używany. Po naładowaniu przez 3 godziny, produkt ten może zrobić 10-12 filiżanek soku.

## SPOSÓB UŻYCIA


- Podczas pracy urządzenia zabronione jest otwieranie górnej osłony, wkładanie rąk lub czegoś twardego do pojemnika.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone. Nie wkładać jednostki silnikowej do wody, w przeciwnym razie elementy jednostki mogą ulec uszkodzeniu.
- Czas bezczynności maszyny wynosi 5s. Najdłuższy czas pracy to 90s. Jeśli czas bezczynności przekracza 5s lub czas mieszania przekracza 90 s, maszyna zatrzyma się automatycznie, gdy zielone światło miga. Przed ponownym uruchomieniem maszyny należy najpierw zresetować urządzenie, a następnie uruchomić je. Prosimy nie mieszać pod wysokim ciśnieniem, aby zapobiec zbyt dużemu obciążeniu części elektronicznych i zapewnić trwałość produktu.
- Jeśli urządzenie zatrzymało się nagle z powodu dużych cząstek owoców, w tym czasie rozpoczyna się procedura ochronna: wyłącza się automatycznie, a czerwone światło pulsuje. Po uruchomieniu wyłącznika światło przestaje pulsować. Gdy włączysz urządzenie, zacznie ono znowu pracować.
- Akcesoria tego urządzenia nie mogą być dezynfekowane przez mikrofalówkę lub gorącą wodę o temperaturze powyżej 50°C, lub akcesoria będą zniekształcone.

- Zabrania się mycia akcesoriów w zmywarce do naczyń.
- Zabronione jest mycie akcesoriów za pomocą gąbki z wełny stalowej lub środków czyszczących o właściwościach ściernych lub korozyjnych.
- Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do produkcji napojów owocowych. Nie nadaje się do mieszania mięsa, orzechów i fasoli.
- Proszę umieścić ten produkt poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać osobom niepełnosprawnym lub umysłowo chorym korzystać z tego produktu lub bawić się nim.
- Ten produkt dotyczy wyłącznie osoby fizycznej lub rodziny. W przypadku wystąpienia awarii należy skontaktować się z działem obsługi klienta. Nie należy naprawiać ani demontować urządzenia samodzielnie, ponieważ w przeciwnym razie utraci się prawo do naprawy gwarancyjnej.

Awaria	Analiza	Rozwiązanie problemów
Nie można uruchomić lub czerwone światło pulsuje	Bateria rozładowana	Należy naładować urządzenie
Zielone światło pulsujące podczas pracy	Mieszanie w trybie bezczynności przekracza 5s lub ładowanie przekracza 90s	Należy zrestartować

Czerwone światło pulsuje podczas pracy	Silnik zablokowany	Należy usunąć dużą cząstkę i ponownie uruchomić
Wyciek	Problem z montażem silikonowego pierścienia uszczelniającego	Należy ponownie zamontować silikonowy pierścień uszczelniający
Czerwone i niebieskie światło pulsują na przemian	Magnes nie jest dopasowany do przetącznika	Należy dokręcić pojemnik



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
---	---