

INSTRUKCJA OBSŁUGI


PODGRZEWACZ DO FILIŻANEK Z KUBKIEM CAELIS

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Podgrzewacz
- Kubek
- Łyżka
- Pokrywka

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał: tworzywo sztuczne, ceramika, szkło
- Wymiary podgrzewacza: 2 × 12 × 16,5 cm
- Wymiary miseczki: 8 × 10 cm
- Długość przewodu zasilającego: 65 cm
- Pojemność kubka: 400 mL
- Moc znamionowa: 16 W
- Napięcie znamionowe: 220V ~ 50 Hz



KOMPONENTY



1. Łyżka
2. Pokrywka
3. Kubek
4. Podstawa kubka
5. Przewód zasilający
6. Element grzewczy
7. Kontrolka ostrzegawcza
8. Włącznik ON/OFF
9. Baza antypoślizgowa

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed pierwszym użyciem umyj kubek, pokrywkę i łyżeczkę.
- Podłącz podgrzewacz do gniazdka elektrycznego i umieść kubek na elemencie grzewczym.
- Włącznik ON/OFF jest uruchamiany przez ciężar kubka.
- Lampka kontrolna zapala się, gdy urządzenie grzewcze pracuje.
- Urządzenie nagrzewa się do 55 °C i utrzymuje ciepło napoju.
- Po wyjęciu kubka, urządzenie samo się wyłącza.
- Odłącz przewód zasilający, gdy urządzenie nie jest używane.

KONSERWACJA I PIELEGNACJA

- Kubek, pokrywka i łyżka nadają się do mycia w zmywarce.
- Podgrzewacz można czyścić wilgotną szmatką. Po zakończeniu należy przetrzeć suchą szmatką. Nie należy używać detergentów.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOSCI


- Nie należy dotykać elementu grzewczego podczas jego działania.
- Przed obsługą urządzenia należy poczekać, aż element grzewczy ostygnie.
- Używać tylko z dołączonym kubkiem.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt domowych.

- Zawsze odłączaj przewód zasilający, gdy nie jest używany.
- Nie używać, jeśli element grzewczy jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
- Nie należy przykrywać elementu grzewczego.
- Używać tylko na płaskiej i równej powierzchni.
- Nie należy narażać elementu grzewczego na działanie wody lub wilgoci.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przestać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
---	--