

INSTRUKCJE OBSŁUGI

WEWNĘTRZNA ANTENA HDTV

KOMPONENTY

- Odbiornik sygnału
- Kabel do połączeń z wtyczką ANT/IN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Typ kabla połączeniowego: współosiowy
- Długość kabla: 3 m
- Materiał kabla: miedziany
- Zasięg: 80 km
- Zakres częstotliwości: HF (127-240 Mhz) / UHF (470-860 Mhz)



ZASADY DZIAŁANIA

Metalowe przewody przechwytyją sygnały radiowe i przesyłają je do telewizora za pomocą miedzianego kabla współosiowego.

Ta antena potrzebuje wzmacniacz sygnału dla uzyskania optymalnej jakości.


OPIS PRODUKTU



- (1) Antena odbiorcza
- (2) Kabel współosiowy miedziany
- (3) Wtyczka i przejściówka ANT/IN
- (4) Piankowe taśmy samoprzylepne

USTAWIENIE

- Podłącz końcówkę kabla współosiowego do wejścia ANT/IN w konwerterze cyfrowym / tunerze DBV-T / dekodерze / tylnej części telewizora.



- Umieść antenę w pobliżu okna lub na wysokim miejscu, aby uzyskać maksymalny sygnał.
- W menu ustawień TV lub STB (Set-top Box / Cable Box) ustaw tryb pracy tunera na „Antenna” lub „Air” (bardziej szczegółowe instrukcje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora).
- Następnie, za pomocą menu ustawień TV lub STB, „skanuj” w celu wyszukania kanałów (może to być wymienione jako auto-program, auto-skanowanie, wyszukiwanie kanałów lub skanowanie kanałów).
- Uwaga: jeśli sygnał jest słaby, należy przestawić antenę na wysokie miejsce lub w pobliżu okna, aby złapać lepszy sygnał.
- Po ustawieniu wewnętrznej anteny HDTV można ją teraz przymocować do ściany za pomocą samoprzylepnych taśm piankowych z tyłu anteny.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEGO ODBIORU SYGNAŁU

- Antenę należy zamontować jak najwyżej, aby uniknąć ewentualnych przeszkód pomiędzy anteną a wieżą nadawczą.
- Jeśli to możliwe, umieść antenę w pobliżu okna.
- Trzymaj antenę z dala od źródeł zakłóceń, takich jak mikrofalówki, klimatyzatory i inne podobne urządzenia.
- Przy każdej zmianie położenia anteny należy wykonać skanowanie kanałów.
- Należy przetestować antenę w wielu miejscach, aby określić najlepszy odbiór.
- Jest to antena wewnętrzna. Nie należy umieszczać jej na zewnątrz.
- Upewnij się, że używasz odbiornik HD, w przeciwnym razie nie będzie można odebrać żadnych kanałów HD.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy przyklejać produktu do ludzi lub zwierząt.
- Nie zanurzać w wodzie, nie wystawiać na działanie otwartego płomienia lub ekstremalnego nagrzewania.
- Nie przecinać przewodu ze względu na ryzyko porażenia prądem.
- Nie nadaje się do stosowania przez dzieci.
- Przewód należy umieścić w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć ryzyka potknięcia.
- Należy zachować ostrożność podczas podłączania przewodów, aby uniknąć zakleszczenia palców.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	--