

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### KURZAWKA TELESKOPOWA MEGACLEAN

#### KOMPONENTY

- Kurzawka teleskopowa

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość rozmiaru S: 40–89 cm
- Długość rozmiaru L: 80–250 cm
- Materiał: PP, stal nierdzewna, włókna poliestrowe



#### UŻYTKOWANIE

- Kurzawka teleskopowa MegaClean służy do czyszczenia i pozbywania się kurzu, pyłków i sierści zwierząt domowych w trudno dostępnych miejscach.
- Jeśli używasz rozmiar L kurzawki MegaClean, należy najpierw przykręcić głowicę do teleskopowego drążka. Jeśli używasz rozmiar S, ten krok nie jest wymagany.
- Zacznij od wyregulowania długości urządzenia. Wsuń drążek teleskopowy, trzymając jedną ręką metalową część uchwytu, a następnie pociągnij gumowaną końcówkę na zewnątrz.
- Oprócz regulacji długości, można również zmieniać kąt nachylenia głowicy. Użyj obu rąk, aby delikatnie przekształcić głowicę w dowolny kształt.
- Twoja kurzawka jest teraz gotowa do czyszczenia. Aby rozpocząć czyszczenie, wystarczy przesunąć jej włókna po zabrudzonej powierzchni, obróć je wokół małych przedmiotów lub użyj ruchu wycierania do tyłu i do przodu.
- Gdy głowica zabrudzi się kurzem, opłucz ją w zlewie ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia, aby głowica znów stała się puszysta.

#### GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

