

### ZEGAREK LUMINANCE

#### MECHANIZM TEGO TYPU NAPĘDZA SIĘ SAMOCZYNNIE POPRZEC RUCH RĘKI

Ten specjalny zegarek wyposażony jest mechanizmem, który ładuje się kinetyczną energią. Dlatego jest to idealne rozwiązanie dla osób aktywnych fizycznie.

#### PIERWSZE UŻYCIĘ

Główną rolę odgrywa tu wahnik czyli tzw. rotor. Obraca się on podczas ruchu ręki i nakręca tym samym sprężynę napędową.

Aby uruchomić mechanizm, należy obracać ręką przez około 30 sekund.

Mechanizm można również nawinąć, przekręcając koronkę w prawo lub w lewo stronę.

Zalecane jest nawijanie mechanicznego zegarka co noc przed zaśnięciem, co najmniej przez tydzień po zakupie.

Zegarek z mechanizmem automatycznym może zatrzymać się w nocy lub może wydawać się, że działa wolniej. Nie oznacza to, że zegarek działa wadliwie lub jest uszkodzony: oznacza to, że podczas użytkowania zegarka nie występuje wystarczający ruch ręki i w związku z tym brakuje mocy kinetycznej.



Aby zwiększyć zapas zasilania, należy nosić zegarek co najmniej 8 godzin dziennie.

Jeśli zegarek nie jest używany przez dłuższy czas, należy nawinąć go do tyłu lub przodu na 30 sekund, aby ponownie uruchomić mechanizm.

#### REGULACJA CZASU

Ostrożnie wyciągnąć koronkę i przekręcić ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż do ustawienia aktualnego czasu. Po ustawieniu należy ponownie przesunąć koronkę do pozycji podstawowej.

Aby utrzymać dokładny czas, należy nosić ten zegarek codziennie.

Tachymetr (wydrukowany na ramce) umożliwia pomiar prędkości obiektu.

#### WAŻNE

Zegarek należy zdjąć podczas ciężkiej pracy lub uprawiania sportów ekstremalnych.

Ten zegarek NIE jest wodoszczelny.