

INSTRUKCJE OBSŁUGI

NARZĘDZIE DO PRZYCINANIA DRZEW HIGHCUT

KOMPONENTY

- Brzeszczot
- Nożyce do przycinania
- Sznur z plastikową rączką
- Zestaw śrub

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Długość ostrza: 344 mm
- Odpowiednia dla średnicy tyczki: 25 mm
- Materiał: stal



UŻYTKOWANIE

- Aby zamocować brzeszczot, użyj jednej z dołączonych nakrętek motylkowych i śruby, aby dokręcić brzeszczot na nożyce do przycinania (zdjęcie poniżej).



- Aby użyć tego narzędzia, będziesz potrzebował solidnej aluminiowej, plastikowej lub drewnianej tyczki, która posłuży jako uchwyt (nie dołączona do zestawu).
- Wsuń jeden koniec tyczki w otwór na nożycach (zdjęcie poniżej) i dokręć śrubami i nakrętkami motylkowymi.



- Jeśli używasz tyczki z otworem na końcu, włóż jedną pozostałą śrubę w taki sposób, aby śruba przeszła przez pozostałe dziury w otworze i przez otwór w tyczce.
- Załóż i dokręć pozostałą nakrętkę motylkową.
- Przyrząd do przycinania drzew jest teraz gotowy do użycia.
- Możesz używać tego narzędzia jak piłę do cięcia gałęzi lub nożyce.
- Do cięcia gałęzi używaj delikatnych ruchów do przodu i do tyłu.
- Umieść gałąź, którą chcesz przeciąć, pomiędzy ostrzami nożyc i pociągnij za koniec linki z plastikowym uchwytem, aby przeciąć gałąź za pomocą ostrzy nożyc.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Podczas używania narzędzia należy nosić rękawice ochronne i gogle.
- Podczas używania narzędzia nie należy wkładać palców w pobliżu ostrzy. Może to spowodować poważne obrażenia.
- Podczas używania narzędzia należy mocno trzymać tyczkę.
- Upewnij się, że obszar, gdzie wykonujesz cięcia jest wolny od jakichkolwiek przeszkód.
- Podczas używania tego elementu, należy upewnić się, że inni znajdują się w bezpiecznej odległości.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować narzędzia.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

