

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZDALNIE STEROWANY BUGGY CRAWLER 4X4

KOMPONENTY



- R/C Buggy
- Pilot zdalnego sterowania
- Bateria wielokrotnego ładowania
- Kabel USB do ładowania

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Skala wielkości: 1:12
- Zalecany wiek użytkownika: 3+ lat
- Częstotliwość: 2,4 GHz
- Czas pracy: 50–55 minut
- Czas ładowania: 4 godziny
- Zasięg sterowania: maks. 100 m
- Model baterii wielokrotnego ładowania:
Li-ion 7.4V 1200mAh
- Pilot zdalnego sterowania: 2 baterie AAA
(nie zawarte w zestawie)



OPIS PRODUKTU



- (1) Wskaźnik LED
- (2) Włącznik/wyłącznik na pilocie zdalnego sterowania
- (3) Skręcanie w lewo/skręcanie w prawo
- (4) Prowadzenie do przodu/do tyłu
- (5) Komora baterii pilota zdalnego sterowania
- (6) Uchwyt do osiowania kół
- (7) Wtyczka USB
- (8) 2-stykowy złącz
- (9) Bateria wielokrotnego ładowania
- (10) Włącznik/wyłącznik na urządzeniu


ŁADOWANIE I INSTALACJA BATERII

○ ŁADOWANIE BATERII

1. Najpierw należy zapoznać się z sekcją „Uwagi” poniżej.
2. Podłącz baterię do ładowarki.

Uwaga: Przy podłączaniu ładowarki należy zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie 2-stykowego złącza, aby go nie zepsuć. Kliknięcie musi być słyszalne po całkowitym włożeniu wtyczki **A** do odbiornika **B**.

Należy zachować ostrożność podczas odłączania - trzymając wciśnięty przycisk sprężynowy na odbiorniku **B**, ostrożnie wyjmij wtyczkę **A**. Należy unikać użycia siły podczas wyciągania dwóch wtyczek, ponieważ może to spowodować niepotrzebne uszkodzenia.



3. Podłącz ładowarkę do portu USB lub adaptera.
4. Bateria zostanie naładowana w mniej niż 3 godziny.

○ INSTALACJA BATERII

Bateria jest łatwa w montażu dzięki mechanizmowi szybkiego zwalniania. Postępuj zgodnie z poniższymi prostymi krokami, aby zamontować baterię lub odwrotnie, aby ją wyjąć.

1. Odwróć samochód do góry dnem i upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony na „OFF”.
2. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę na komorze baterii w dolnej części samochodu i otwórz pokrywę baterii (śrubokręt nie jest dołączony do zestawu).
3. Podłącz baterię wielokrotnego ładowania do wtyczki baterii w zabawce. (Zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie wtyczki A do odbiornika B - zobacz w sekcji „Uwaga” powyżej).
4. Włóż baterię do komory baterii i uważaj, aby nie zgnieść kabla.
5. Umieść z powrotem pokrywę baterii i dokręć ją śrubą.

INSTALACJA BATERII DO PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

1. Za pomocą śrubokręta odkręć śrubę w komorze baterii pilota i otwórz pokrywę na baterie (śrubokręt nie jest dołączony do zestawu).
2. Zainstaluj 2 nowe baterie 1.5V typu AA o prawidłowej polaryzacji (+/-), jak przedstawiono w komorze baterii.
3. Załóż pokrywę baterii, a następnie dokręć śrubę na niej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI

1. Włącz pilot zdalnego sterowania i samochód, przełączając przełącznik zasilania do pozycji „ON”.
2. Pociągnij za spust na pilocie, aby jechać samochodem do przodu. Naciśnij spust na pilocie, aby go cofnąć.
3. Obróć pokrętkę sterującą na pilocie, aby skierować samochód w prawo lub w lewo.
4. Pojazd porusza się na czterech kołach zarówno do przodu, jak i do tyłu z dużą siłą pętzenia i samodzielnym osiowaniem kół.
5. Jeśli samochód nie jedzie w linii prostej, należy wyregulować położenie osi kół pod podwoziem.
6. Przekręć przełącznik nadajnika i samochodu na pozycję „OFF”, gdy nie używasz go.

○ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DZIAŁANIA:

1. Nie jeździć samochodem po trawie, piasku lub przez wodę.
2. Nie jeździć samochodem przy wietrznej lub deszczowej pogodzie.
3. Nie wjeżdżaj samochodem w żaden twardy przedmiot.
4. Zawsze przełączaj zasilanie na „OFF” na pilocie i samochodzie, gdy skończysz z korzystaniem.
5. Trzymaj palce, włosy i luźne ubrania z dala od samochodu.
6. Na zasięg działania może mieć wpływ wiele czynników:
 - A. Zły pilot lub bateria

- B. Zakłócenia ze strony innych elementów emitujących sygnały o częstotliwości radiowej, takich jak inny element R/C na tej samej częstotliwości, radio CB, telefony bezprzewodowe, transformatory wysokiego napięcia, itp.
7. Zaleca się stosowanie na zewnątrz w celu uzyskania optymalnego zasięgu sterowania (10 metrów).

WAŻNE

UWAGA: nieostrożność podczas korzystania z tego produktu i nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może skutkować nieprawidłowym działaniem produktu, problemami elektrycznymi, nadmierną temperaturą, pożarem, a ostatecznie obrażeniami ciała oraz uszkodzeniem majątku.

- **NIGDY NIE ŁADOWAĆ BATERII PRZEZ NOC.**
- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ BATERII PODCZAS ŁADOWANIA BEZ OPIEKI.**
- Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się ze wszystkimi środkami ostrożności i dokumentacją dotyczącą bezpieczeństwa.
- Nigdy nie należy zezwalać dzieciom poniżej 14 roku życia na ładowanie baterii.
- Nigdy nie próbuj ładować zużytych lub uszkodzonych baterii.
- Nigdy nie ładuj baterii, jeśli przewód został przyciśnięty lub zwarty.
- Nigdy nie wolno dopuścić, aby baterie lub ładowarka miały kontakt z wilgocią.
- Nigdy nie należy ładować baterii w miejscach bardzo gorących lub zimnych (zalecane w

zakresie 10-26 °C) lub umieszczać je w bezpośrednim świetle słonecznym.

- Zawsze używaj wyłącznie baterie nikielowo-kadmowe do wielokrotnego ładowania. Ta ładowarka nie może ładować baterii takich jak „heavy duty”, „bateria alkaliczna”, „bateria litowa” lub „bateria rtęciowa”.
- Zawsze należy prawidłowo podłączyć urządzenie do ładowarki.
- Zawsze odłączaj baterię i ładowarkę po zakończeniu ładowania i pozwól im ostygnąć.
- Zawsze należy sprawdzić baterię przed jej ładowaniem.
- Zawsze należy zakończyć wszystkie procedury i skontaktować się z serwisem w przypadku awarii produktu.
- Zawsze upewnij się, że znasz specyfikację baterii, która ma być ładowana lub rozładowywana, aby upewnić się, że spełnia ona wymagania tej ładowarki.
- Zawsze należy na bieżąco monitorować temperaturę baterii podczas ładowania.
- Należy zawsze kończyć proces ładowania, jeśli ładowarka lub bateria jest rozgrzana do wysokiej temperatury lub zaczyna się zmieniać w trakcie procesu ładowania.

○ ZALECANA ŁADOWARKA:

- Używaj wyłącznie dostarczonej ładowarki lub innej ładowarki, która jest zgodna z oryginalną ładowarką.
- Regularnie należy sprawdzać przewody ładowarki, wtyczki itp. pod względem ewentualnych uszkodzeń.

- Jeżeli obudowa zewnętrzna i inne części urządzenia, ładowarki lub baterii są uszkodzone, przed użyciem powinny być one naprawione przez wykwalifikowanego specjalistę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Jako użytkownik tego produktu, jesteś wyłącznie odpowiedzialny za działanie w sposób, który nie zagraża Tobie i innym oraz nie powoduje uszkodzenia produktu lub majątku innych osób.
- Ten pojazd jest sterowany przez sygnał radiowy, który może być zakłócany przez wiele źródeł znajdujących się poza kontrolą użytkownika. Zakłócenia te mogą spowodować chwilową utratę kontroli, dlatego zaleca się zachowanie bezpiecznej odległości we wszystkich kierunkach wokół pojazdu, ponieważ ten margines pomoże uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Nigdy nie używaj urządzenia z rozładowanymi bateriami w pilocie zdalnego sterowania.
- Zawsze obsługuj swoje urządzenie na otwartej przestrzeni z dala od pełnowymiarowych pojazdów, ruchu ulicznego i ludzi.
- Nigdy nie używaj urządzenia na ulicy lub w obszarach zamieszkałych.
- Należy postępować zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniami dotyczącymi tego i wszelkich opcjonalnych urządzeń pomocniczych (ładowarki, akumulatorki, itp.).

- Wszystkie chemikalia, małe części i inne urządzenia elektryczne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nigdy nie wolno lizać ani wkładać jakiegokolwiek części samochodu do ust, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.
- Należy zachować ostrożność podczas używania narzędzi i ostrych przedmiotów.
- Należy zachować ostrożność podczas obsługi technicznej, ponieważ niektóre części mogą mieć ostre krawędzie.
- NIE dotykaj sprzętu takiego jak silnik, elektroniczna kontrola prędkości i baterie bezpośrednio po użyciu samochodu, ponieważ generują one wysokie temperatury.
- Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do obracających się i ruchomych części, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia ciała.
- Zawsze należy włączyć pilot zdalnego sterowania przed włączeniem odbiornika w samochodzie. Zawsze wyłączaj odbiornik samochodowy przed wyłączeniem pilota.
- Podczas sprawdzania działania sprzętu radiowego należy trzymać koła samochodu z dala od podłoża.

UWAGA: Niezachowanie ostrożności podczas używania tego produktu i przestrzeganie następujących środków ostrożności może spowodować nieprawidłowe działanie produktu i/lub unieważnienie gwarancji.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli doświadczasz problemów z użytkowaniem Twojego urządzenia, spróbuj skorzystać z poniższego przewodnika rozwiązywania problemów:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie w ogóle nie działa.	Pilot zdalnego sterowania lub odbiornik są wyłączone.	Włącz zarówno zasilanie urządzenia, jak i pilota.
	Baterie nie są właściwie ułożone w urządzeniu.	Należy wyjąć i ponownie włożyć baterie weryfikując ich polaryzację.
	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterie nadajnika i naładuj baterię samochodu.
Pojazd nie spełnia moich wymagań, a zasięg sterowania jest zbyt krótki.	Jesteś w pobliżu dużych zakłóceń.	Przetestuj go w innym miejscu.
	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterie pilota i naładuj baterię urządzenia.

Jeśli nadal występują problemy, prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego zakupiono dany produkt, w celu uzyskania pomocy.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane kontaktowe wymienione w prawym dolnym rogu. Aby złożyć reklamację gwarancyjną, należy wysłać numer i datę zakupu.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	--