

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZESTAW DO NITOWANIA RĘCZNEGO RAPIDRIVET

KOMPONENTY

- Nitownica ręczna
- 7 × gwint
- 90 × nitonakrętka M3
- 65 × nitonakrętka M4
- 50 × nitonakrętka M5
- 40 × nitonakrętka M6
- 30 × nitonakrętka M8
- 20 × nitonakrętka M10
- 5 × nitonakrętka M12
- Instrukcje obsługi
- Klucz francuski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar: 44 cm
- Waga: 1,35 kg
- Materiał: stal wysokowęglowa



WYMIANA GWINTU

- Zaczynij od wybrania odpowiedniego gwintu i nitonakrętki do otworu.
- Należy wymienić gwint.
- Aby to zrobić, odkręć nakrętkę mocującą gwint za pomocą dołączonego klucza.
- Następnie odkręć pierścień u podstawy narzędzia, aby usunąć mechanizm podtrzymujący.
- Zsuń tuleję gwintu w dół, aby odsłonić go i odkręć go z podstawy.
- Należy powtórzyć tę czynność w odwrotnej kolejności, aby zamontować nowy gwint.

Uwaga: gwint M8 jest już domyślnie zainstalowany na nitownicy ręcznej.

SPOSÓB UŻYWANIA

- Otworzyć ramiona nitownicy.
- Przykręcić właściwą nitonakrętkę do gwintu.
- Włożyć nitonakrętkę do otworu i zamknąć ramiona nitownicy tak, aby nitonakrętka pozostała na swoim miejscu.
- Odkręcić nitonakrętkę od gwintu obracając ją lub używając pokrętła znajdującego się z tyłu nitownicy.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Używaj tylko dołączonych nitonakrętek.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego gwintu do każdej nitonakrętki. Użycie

niewłaściwego może spowodować zakleszczenie się nitonakrętki.

- Nie należy w żaden sposób demontować i modyfikować urządzenia.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

