

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

### STATYW DO SMARTFONA VLOGGERPRO

#### KOMPONENTY

- Statyw do smartfona VloggerPro

#### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- 360° poziomy kąt obrotu
- Kąt nachylenia 37° do góry
- Kąt nachylenia 37° w dół
- Waga: 192 g
- Wymiary: 9,3 × 9,3 × 16,5 cm
- Zasilanie: 3 × AA bateria
- Obsługiwana szerokość telefonu: 56–100 mm
- Obsługiwany system: iOS 10.0 lub nowszy, Android 8.1 lub nowszy
- Materiał: tworzywo sztuczne



## SPOSÓB UŻYWANIA

#### INSTALACJA BATERII

1. Obróć pokrywę na dole urządzenia lekko w lewo, aby ją otworzyć.
2. Włóż 3 baterie AA i zwróć uwagę na właściwą polaryzację.
3. Załóż pokrywę z powrotem i przekręć ją lekko w prawo, aby ją zamknąć.

#### INSTALACJA APLIKACJI

1. Na swoim smartfonie przejdź na stronę <http://www.jltech.org.cn/2code/download.html>, aby pobrać aplikację. Można również zeskanować kod QR wydrukowany w dołączonej instrukcji obsługi, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony.
2. Pobierz i zainstaluj aplikację Dflow.

#### UŻYTKOWANIE

1. Poluzuj pokrętkę z tyłu urządzenia, aby obrócić uchwyt na telefon w celu uzyskania poziomego lub pionowego trybu fotografowania. Dokręć pokrętkę, aby go zabezpieczyć.
2. Delikatnie otwórz zacisk i wsuń telefon pomiędzy gumowane uchwyty.
3. Pochyl telefon w górę lub w dół, trzymając za podstawę urządzenia, aby ustawić wymagany kąt fotografowania.
4. Naciśnij przycisk zasilania na podstawie urządzenia, aby je włączyć (czerwona dioda zacznie migać).

5. Uruchom połączenie Bluetooth w smartfonie i otwórz aplikację Dflow.
6. Kliknij ikonę „photograph” (pl. zdjęcie), a następnie na ikonę Bluetooth w górnej części ekranu. Po udanym połączeniu niebieska dioda na urządzeniu VloggerPro zacznie migać.
7. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
8. Urządzenie automatycznie śledzi Twoją twarz lub obiekt i obraca się w zależności od Twojej pozycji.
9. Wybierz tryb „photograph” (pl. zdjęcie), „videotape” (pl. nagranie wideo) lub „Live video” (pl. wideo na żywo) i odkryj różne funkcje aplikacji.
10. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż dioda przestanie migać.

#### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy demontować ani modyfikować w żaden sposób.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Należy wyłączyć urządzenie i wyjąć baterie, gdy nie są używane.

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.