

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZESTAW DO DEKORACJI CIASTEK FLORAL

KOMPONENTY

- Silikonowy rękaw do wielokrotnego użytku
- 7 × dysza (12 w 27-częściowym zestawie)
- 2 × złączka
- Szczoteczka do czyszczenia (tylko w 12-częściowym zestawie)
- 10 × dodatkowy rękaw (tylko w 27-częściowym zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Materiał: silikon, metal, tworzywo sztuczne



KOMPONENTY



1. Dysze do ozdób kwiatowych
2. Dysze do ozdób liściowych
3. Szczoteczka do czyszczenia (tylko w 12-częściowym zestawie)
4. Trójbarwna złączka do lukrowania
5. Złączka
6. Silikonowy rękaw do wielokrotnego użytku

SPOSÓB UŻYWANIA

- Weź silikonowy rękaw i odetnij 2,5 cm rękawa przy dyszy (z przodu rękawa, z którego miałby wyjść lukier lub krem).
- Odkręć pierścień mocujący i włożyć go do rękawa.
- Wziąć dyszę i umieścić ją na złączce. Wkręcić pierścień z powrotem na miejsce, tak aby przytrzymał dyszę.
- Dysze można używać również bez złączki. Wystarczy włożyć ją do rękawa, aby znajdowała się z przodu.

- Trójbarwną złączkę do lukrowania można wykorzystać do wykonania trójkolorowych dekoracji.
- Odkręcić pierścień na złączki, a następnie włożyć trzy dysze do trzech rękawów (potrzebujesz dokupić dodatkowe rękawy lub użyć tych, które są dołączone do zestawu 27-częściowego).
- Połączyć te dysze tak, aby pasowały do siebie. Na dyszach są napisane liczby - powinny pasować.
- Nałóż dyszę kwiatową na przystawkę i przymocuj wszystko za pomocą pierścienia. Trójbarwna złączka do lukrowania jest teraz gotowa do użycia.
- Napełnij rękaw lukrem lub kremem, aby go użyć.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Kiedy skończysz z dekorowaniem, zdejmij wszystkie elementy dyszy i akcesoriów i oczyść je. Można je umyć w zmywarce do naczyń.
- Rękaw do lukrowania można również umyć w zmywarce do naczyń.
- Po każdym użyciu należy je oczyścić.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

