

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEGANCKI ZEGAREK MĘSKI L'ARGENT NOIR

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Waga: 67 g
- Mechanizm: kwarcowy
- Szkiełko zegarka: szkło plastikowe
- Obudowa: stal ocynkowana
- Opaska: stal nierdzewna
- Zapięcie: stal nierdzewna
- Wodoszczelny: 30 m
- Funkcje: data i czas

WODOSZCZELNOŚĆ

Zegarki te są wodoszczelne zgodnie z normą 3 ATM, która zapewnia:

- Odporność na natryskiwanie i deszcz.
- Odporność na codzienne użytkowanie (mycie rąk, itp.)
- Przy prawidłowym użytkowaniu zegarek nadaje się również do kąpieli pod prysznicem i pływania (zegarek nie powinien być narażony na działanie silnych strumieni wody)
- Zegarek nie nadaje się do nurkowania.

POJEMNOŚĆ BATERII

Zegarek ręczny zasila bateria modelu SR6265W, która działa przez około rok. Kiedy zegarek nie działa, nadszedł czas, aby wymienić baterię, co najlepiej zrobi lokalny zegarmistrz. Jeśli otworzysz zegarek samodzielnie z nieodpowiednim sprzętem, istnieje szansa, że straci wodoszczelność.

FUNKCJE

Oprócz czasu, zegar pokazuje również datę.

Wszystkie wskazówki są funkcjonalne i automatyczne, co oznacza, że są ustawiane raz, a następnie odpowiednio przesuwane do przodu (co 24 godziny).

USTAWIANIE CZASU I DATY

Ustawienie czasu:

Aby ustawić czas analogowy, użyj koronkę po prawej stronie:

- Wyciągnij koronkę (w prawo).
- Obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Gdy czas jest ustawiony, wcisnąć ją (w lewo).

Ustawianie daty:

Aby ustawić datę, użyj koronkę po prawej stronie:

- Wyciągnij ją w środkową pozycję (nie do końca).
- Obróć koronkę w górę.


- Kiedy data jest ustawiona, przesun ją z powrotem (w lewo).

REGULACJA TAŚMY STALOWEJ

Taśma może być zmniejszona za pomocą przesuwnego mechanizmu. Za pomocą małego śrubokręta lekko unieś mechanizm przesuwny i dostosuj go do swoich potrzeb. Do tej pracy niezbędne jest posiadanie specjalnego sprzętu, a każdy zegarmistrz może to uczynić za Państwa.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane kontaktowe w prawym dolnym rogu. Prosimy o podanie numeru i daty zakupu.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.