

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTELIĞENTNA OPASKA SPORTOWA FITFRIEND

KOMPONENTY

- Inteligentna opaska sportowa
- Instrukcja obsługi



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Rozmiar jednostki LED: 43 x 18 x 10 mm
- Rozmiar taśmy: 245 x 20 x 12,8 mm
- Materiał taśmy: TPU
- Kolory: czarny, fioletowy, niebieski, czerwony, zielony
- Rozmiar wyświetlacza: 24,4 mm
- Pojemność baterii: 90mAh
- Czas ładowania: około 1-1,5 godziny
- Tryb gotowości: działanie przez około 5-7 dni
- Odległość bezprzewodowa: 5-10 m
- Warunki pracy: 10°C - 50°C
- Rodzaj baterii: litowa polimerowa
- Kompatybilność systemu: urządzenia z systemem Android i iOS
- Wymagania dotyczące systemu operacyjnego: Android 4.4 i nowszy, iOS 8.0 i nowszy
- Bluetooth: 4.0
- Przechowywanie informacji: 7 dni

- Języki: angielski, japoński, turecki, hiszpański, chiński, niemiecki, rosyjski, fiński, arabski, francuski, malajski, indonezyjski, koreański, portugalski.
- Wsparcie językowe poprzez wiadomości: angielski i chiński

OPIS

Najlepiej nosić opaskę na lewej ręce i regulować jej położenie poprzez otwory regulacyjne.



- (1) Otwory regulacyjne
- (2) Jednostka LED
- (3) Taśma
- (4) Zapięcie klamry


URUCHOMIENIE

ŁADOWANIE JEDNOSTKI LED:

Upewnij się, że poziom naładowania baterii jest odpowiedni przy pierwszym użyciu. Niski poziom baterii spowoduje wyłączenie i należy ładować opaskę w celu automatycznego uruchomienia urządzenia.

Jak ładować:

Zdejmij jednostkę LED z opaski. Następnie podłącz odpowiednią stroną do odpowiedniego portu USB.



UŻYTKOWANIE

Włączenie/wyłączenie:

1. W trybie wyłączenia, długie dotknięcie (powyżej 3s) przycisku funkcyjnego umożliwia uruchomienie urządzenia z wibracjami.
2. W trybie włączania, dłuższe dotknięcie (powyżej 3s) przycisku funkcyjnego umożliwia wejście do menu wyłączenia i wybranie opcji WYŁĄCZ (OFF). System zostanie wyłączony, jeśli przez 5 sekund nie zostanie naciśnięty przycisk funkcyjny.

Obsługa:

1. Krótkotrwałe naciśnięcie przycisku funkcyjnego powoduje podświetlenie ekranu lub

przełączenie strony wyświetlacza w stanie włączenia urządzenia.

2. w razie nieaktywności, w ciągu 5s wyświetlacz zostanie domyślnie wyłączony.
3. System automatycznie rozpocznie pomiar tętna po przełączeniu na tryb pomiaru tętna i wyłączy ekran w ciągu 5 sekund po wyświetleniu wyniku.

○ INSTALOWANIE APLIKACJI NA SMARTFONIE

Zeskanuj poniższy kod QR lub wejdź na stronę internetową, aby pobrać i zainstalować "Yoho Sports".



Android



iOS

Wymagania systemowe: Android 4.4 lub nowszy, iOS 8 lub nowszy, telefon obsługujący Bluetooth 4.0.

○ PAROWANIE

1. Otworzyć aplikację. Kliknij ikonę z ustawieniami (*Settings*).
2. Wybierz Moje urządzenie (*My device*).
3. Przewiń w dół, aby zeskanować kodę.
4. Kliknij, aby połączyć.

Po sparowaniu, aplikacja automatycznie zapamięta zarejestrowany adres Bluetooth. Po otwarciu lub

uruchomieniu w tle, aplikacja automatycznie wyszuka i połączy urządzenie.

Upewnij się, że aplikacja jest dopuszczona do działania w tle.

○ GŁÓWNE CECHY I USTAWIENIA

Dane osobowe:

Proszę podać dane osobowe po pierwszym wejściu do aplikacji.

Ustawienia -> Ustawienie danych osobowych (*Settings -> Personal Settings*)

Edytuj swoją płęć, wiek, wzrost i wagę.

Wyznacz cel aktywności i spania, abyś mógł monitorować proces. Można ustawić okres braku przypomnienia o aktywności lub wyłączyć go w Menu powiadomień (*Notification menu*).

Powiadomienia:

Połączenie przychodzące: przypomnienie wibracyjne i wyświetlanie nazwa lub numerem (wyświetlanie nazwy tylko wtedy, gdy znajduje się ona w kontaktach, w przeciwnym razie wyświetlany numer).

Wiadomość: przypomnienie wibracyjne z wyświetlaną nazwą lub numerem (wyświetlanie nazwy tylko wtedy, gdy znajduje się ona w kontaktach, w przeciwnym razie wyświetlany numer).

Inne powiadomienia: przypomnienie wibracyjne, gdy dostępne są powiadomienia z Facebooka, Instagram, Messengera lub inne.

Tryb czuwania: przypomnienie wibracyjne i wyświetlanie ikony w przypadku braku aktywności w danym okresie, ustawionym w danych osobowych.

Przypomnienie wibracyjne: włączenie/wyłączenie, aby włączyć/wyłączyć przypomnienie wibracyjne na sprzęcie do celów powiadamiania.

Inteligentny budzik

Ustaw do 3 budziki z przyjaznymi dla użytkownika wibracjami. Obsługa budzika w trybie offline.

Ustawienie wyświetlacza

Wybierz rodzaj interfejsu wyświetlacza.

Nieprawidłowe rozłączenie

Przypomnienie wibracyjne i wyświetlanie ikony, jeśli urządzenie było nieprawidłowo rozłączone.

Wyszukiwanie urządzenia

Kliknij "Znajdź urządzenie"; urządzenie będzie wibrować po połączeniu z telefonem.

Potrząśnij, aby zrobić selfie

Wejdź do interfejsu i potrząśnij urządzeniem. Kamera na telefonie zrobi to zdjęcie po 3 sekundach odliczania.

○ OPIS SYMBOLI

Interfejs zegara

Symbol Bluetooth oznacza, że telefon jest prawidłowo podłączony z urządzeniem smartwatch. Czas jest konfigurowany automatycznie po zsynchronizowaniu z telefonem.

Interfejs krokomierza

Założ opaskę do zapisywania codziennych działań. Nieprzerwane obliczenie kroków w czasie rzeczywistym.

Interfejs odległości

Wyświetlenie całkowitej odległości poprzez obliczenie kroków.

Interfejs kalorii

Zapisane spalone kalorie w ramach ćwiczeń.

Interfejs tętna serca

Urządzenie rozpocznie pomiar tętna, gdy tylko zostanie przetłączone na interfejs tętna serca. Interfejs tętna wymaga, aby opaska posiadała czujnik tętna.

Tryb czuwania

Kiedy śpisz, opaska automatycznie monitoruje, jak długo i jak dobrze śpisz. Sprawdź dane na urządzeniu.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dlaczego nie ma powiadomienia po połączeniu z urządzeniem?


Użytkownicy systemu Android: upewnij się, że urządzenie jest połączone z telefonem. Otwórz uprawnienia w telefonie i pozwól mu na dostęp do połączeń przychodzących, wiadomości i kontaktów. Jeśli zainstalowana jest jakakolwiek dodatkowa aplikacja zabezpieczająca, dodaj Yoho Sports do listy zaufania.


Użytkownicy systemu iOS: brak powiadomienia, nawet jeśli telefon jest podłączony. Zrestartuj telefon i połącz się ponownie. Następnie kliknij przycisk Parowanie (*Pairing*) po żądaniu sparowania przez Bluetooth.

- Proszę połączyć urządzenie, aby zsynchronizować dane.
- Kiedy musisz naładować opaskę, wyjmij taśmę i podłącz interfejs ładowania do portu USB urządzenia ładującego.
- Nie narażaj opaski na działanie wysokiej wilgotności oraz ekstremalnie wysokiej lub niskiej temperatury.
- Gdy opaska się zawiesi, sprawdź, czy pamięć telefonu jest wystarczająca i przerywaj połączenie lub restartuj telefon i spróbuj ponownie.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane kontaktowe podane w prawym dolnym rogu, aby złożyć reklamację gwarancyjną, wyślij numer zamówienia i datę zakupu.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
---	---