

INSTRUKCJE OBSŁUGI

STRACH NA WRÓBLE WHOOHOO

KOMPONENTY

- Plastikowa sowa
- Panel wiatrowy z tworzywa sztucznego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymiary: 38 × 17 × 16 cm
- Waga: 405 g
- Materiał: PE



INSTALACJA

- Po pierwsze, weź głowę sowy i umieść ją na górze jej korpusu.
- Weź mały plastikowy panel wiatrowy i włóż go do szczeliny z tyłu głowy sowy.
- Odwróć sowę do góry nogami i usuń plastikową osłonę na spodzie, aby odsonić jej wnętrze.
- Wypełnij sowę piaskiem, żwirem lub małymi kamieniami, aby zapewnić jej stabilność w trudnych warunkach pogodowych.
- Załóż z powrotem plastikową pokrywę, aby zapobiec wypadnięciu materiału i odwróć sowę we właściwą stronę.
- Znajdź odpowiednie miejsce, w którym chcesz umieścić sowę. Jeśli chcesz odstraszyć ptaki, takie jak gołębie, wybierz wyżej położone miejsce. Jeśli chcesz odstraszyć zwierzęta naziemne, takie jak króliki i szczury, wybierz niższe miejsce.
- Upewnij się, że sowa jest ustawiona tak stabilnie, jak to możliwe. Możesz użyć śrub lub gwoździ i przełożyć je przez 3 otwory w dolnej części sowy, aby przymocować ją do ziemi.
- Przenoś sowę w inne miejsce co 2-3 dni, aby zmaksymalizować efekt. Zwierzęta będą bardziej skłonne uwierzyć, że sowa jest prawdziwa, jeśli będzie regularnie zmieniać lokalizację.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

