

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZESTAW DO CIĘCIA SZKŁA PRESSLEY

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Narzędzie tnące
- Narzędzie do rozdzielania
- Miarka
- 2 zapasowe ostrza
- 3 zapasowe rozdzielacze
- 2 butelki płynu czyszczącego



KOMPONENTY



- (1) Narzędzie do rozdzielania
- (2) Narzędzie tnące
- (3) Zapasowe ostrza
- (4) Zapasowe rozdzielacze
- (5) Miarka
- (6) Butelki płynu czyszczącego

SPOSÓB UŻYWANIA

- Zestaw służy do cięcia szkła i płytek.
- Użyj narzędzia tnącego, aby narysować linię prostą wzdłuż długości szkła lub płytki, którą próbujesz wyciąć.
- Następnie weź narzędzie do rozdzielania i ustaw je na środku cięcia. Skręć rozdzielacz, aż szkło lub płytka pęknie na cięciu.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Wymień ostrze, gdy się stępi i nie służy już swojemu celowi.
- Po każdym użyciu należy zawsze czyścić sprzęt za pomocą dołączonego płynu czyszczącego.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby przedłużyć żywotność narzędzi.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Narzędzie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować narzędzia.
- Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Podczas korzystania z narzędzi należy nosić sprzęt ochronny.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

