

INSTRUKCJE OBSŁUGI

SOLARNE OŚWIETLENIE ŁAŃCUCHOWE CUTESYBEE

KOMPONENTY


- Diody LED w kształcie pszczołek
- Panel słoneczny
- Jednostka montażowa
- Palik do montażu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie wejściowe: 2,5 V
- Napięcie wyjściowe: 3 V
- Moc znamionowa: 0,2 W
- Wydajność akumulatora: 400 mAh
- Materiał: ABS, kontrolki LED
- Waga: 235 g
- Czas ładowania: 8–10 h
- Czas pracy: 8–9 h



KOMPONENTY



- (1) Palik do montażu
- (2) Panel słoneczny
- (3) Diody LED w kształcie pszczołek
- (4) Włącznik ON/OFF
- (5) Przycisk wyboru trybu oświetlenia
- (6) Jednostka montażowa

INSTALACJA I UŻYTKOWANIE

- Udekoruj swój dom lub ogród za pomocą diod LED w kształcie pszczołek.
- Podłączyć palik do montażu i jednostkę montażową razem, a następnie wcisnąć do ziemi, jeśli są one używane na zewnątrz.
- Ustaw panel słoneczny na uchwycie.
- Naciśnij włącznik ON/OFF (4), aby włączyć oświetlenie.
- Światła będą działać tylko w ciemności. Jeżeli panel słoneczny wyczuje jakieś światło, naładuje akumulator i światła zostaną wyłączone.

- Aby zmienić tryb oświetlenia, należy nacisnąć przycisk wyboru trybu oświetlenia (5). Istnieje więcej niż 5 różnych trybów.
- Światła ładują się, gdy panel słoneczny wyczuje światło. Pełne naładowanie akumulatora trwa od 8-10 godzin.
- Diody LED świecą w ciemności, gdy panel słoneczny nie wykrywa światła. Światła te świecą przez 8-9 godzin.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

- Wyłączaj światła, gdy nie są używane.
- Nie należy zanurzać w wodzie.
- Regularnie czyścić panel słoneczny, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i zapewnić maksymalną wydajność pracy.
- Gdy lampy nie są używane przez dłuższy czas, należy je włożyć do pudełka i przechowywać w ciemnym, suchym miejscu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie ciągnij za przewody.
- Diody LED i jednostka solarna nie posiadają żadnych części, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Nie należy go rozmontowywać.
- Nie pozostawiać bez nadzoru podczas użytkowania.

- Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać żadnych akcesoriów.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.