

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZEGAREK MĘSKI DENALI

KOMPONENTY

- Zegarek męski Denali

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: wbudowana bateria
- Materiał paska: sztuczna skóra
- Długość paska: 240 × 20 mm
- Średnica tarczy: 40 mm



KOMPONENTY



- (1) Tarcza
- (2) Pasek
- (3) Koronka

STOSOWANIE:

- Aby ustawić godzinę na zegarku, należy wyciągnąć koronkę (3) i obrócić ją tak, aby krótka wskazówka wskazywała GODZINĘ, a długa wskazówka wskazywała MINUTE. Nie można ustawić sekund.
- Gdy ustawiona godzina jest prawidłowa, należy wcisnąć koronkę i zegarek automatycznie zacznie wskazywać czas.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Jeśli zegarek przestanie działać, zabierz go do zegarmistrza, aby wymienić baterię.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy zanurzać w wodzie. Zegarek nie jest wodoodporny.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE
	Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.