

INSTRUKCJE OBSŁUGI

ZEGAR ŚCIENNY 3D MODENA

KOMPONENTY


- Podstawa zegara
- Taśma dwustronna
- Litery i numery z akrylu
- Litery i numery z materiału EVA
- Wskazówki zegara
- Szablon
- Instrukcje obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Zasilanie: 1,5 V AA bateria (nie dołączona do zestawu)
- Materiał: akryl, EVA, tworzywo sztuczne
- Średnica: 70 cm



KOMPONENTY



- (1) Podstawa zegara
- (2) Taśma dwustronna
- (3) Litery i numery z akrylu
- (4) Litery i numery z materiału EVA
- (5) Wskazówki zegara
- (6) Szablon

MONTAŻ

- Oddziel wszystkie litery i numery od ramek i połącz je w pary.
- Przyklei akrylowe litery i numery na te z materiału EVA. Akryl musi być zwrócony do góry.
- Taśmę dwustronną należy przykleić na dolnej stronie podstawy zegara.

- Wybierz miejsce na ścianie, oczyść je i przyklej podstawę zegara. Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund, aby upewnić się, że się przyklei. Upewnij się, że wokół podstawy zegara jest wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich cyfr i liter (co najmniej 70 cm w każdym kierunku).
- Za pomocą dołączonego szablonu (6) ułóż i przyklej litery i numery wokół podstawy zegara, tak aby przypominała tę konfigurację (przyklej piankę EVA do ściany).



- Umieść wskazówki zegara na podstawie, a następnie przymocuj je za pomocą dołączonego do nich sztyftu. Umieść obie wskazówki w pozycji 12.
- Podstawa zegara ma na spodzie biały uchwyt. Zdejmij podstawę z uchwytu (uchwyt musi pozostać przyklejony do ściany). Zobaczysz mechanizm zegara na dolnej stronie podstawy zegara. Włóż

baterię 1,5 V AA (nie dołączona do zestawu) do otworu na baterię. Ustaw czas, obracając małym pokrętkiem obok komorę baterii.

- Po prawidłowym ustawieniu wskazówki zegara, należy ponownie ustawić podstawę zegara na uchwycie na ścianie.
- Zegar jest teraz gotowy do użycia.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wytrzyj zegar czystą, suchą ściereczką. Do czyszczenia nie należy używać wody.
- Po zużyciu baterii należy ją jak najszybciej wymienić, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu zegara.
- Ten produkt jest przeznaczony do montażu na czystej i gładkiej ścianie. Każdy inny typ ściany może zmniejszyć skuteczność kleju.
- Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie należy używać żadnych akcesoriów.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE

Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.