

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ELEGANCKI SMARTWATCH APOLLO

KOMPONENTY

- Elegancki smartwatch Apollo
- Kabel USB
- Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Rozmiar produktu: 43 x 12,5 mm
- Waga produktu: 55 g
- Materiał opaski: TPU
- Materiał obudowy: aluminium
- Kolory: czarny, szary, niebieski, różowy
- Rozmiar wyświetlacza: 39,1 mm
- Rozdzielczość ekranu: 240 x 240 px
- Typ ekranu: IPS
- Pojemność baterii: 280 mAh
- Typ baterii: litowa polimerowa
- Port do ładowania: micro USB
- Warunki pracy: 10°C - 50°C
- Obsługiwane systemy operacyjne: Android 4.3 i nowszy i iOS 7.0 i nowszy
- Bluetooth: 3.0
- Języki: arabski, holenderski, angielski, francuski, niemiecki, portugalski, rosyjski, hiszpański, turecki.

URUCHOMIENIE

Ładowanie

Ładowanie urządzenia powinno nastąpić co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem.

Kod bezpieczeństwa

Oryginalny kod bezpieczeństwa to 1122. Ten kod może uniemożliwić korzystanie z urządzenia przez inne osoby bez twojej zgody.

Prosimy o zmianę oryginalnego kodu w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

OBŚLUGA URZĄDZENIA

OPIS URZĄDZENIA



- (1) **Przycisk zasilania:** Długie naciśnięcie w celu włączenia/wyłączenia zasilania; krótkie naciśnięcie w celu włączenia/oceny

ciemnego wyświetlacza/powrotu do menu głównego

- (2) **Port USB:** ładowanie/dane
(3) **Dotykowy wyświetlacz:** każda funkcja (Menu główne) zostanie wyświetlona i pokazana na dotykowym ekranie.

SZYBKIE INFORMACJE

Można wejść na następną stronę, przesuwając wyświetlacz w lewo i powracając do ostatniej strony, przesuwając ekran w prawo; przesuwanie może być mylone z kliknięciem, jeśli przeciągnięcie jest zbyt krótkie.

WYŚWIETLACZ ZEGARA

Metoda ustawiania:

Metoda 1: Włącz zasilanie. Kiedy telefon znajduje się w trybie zegara, proszę kliknąć na ekran środkowy i ustawić różne tryby zegara.

Metoda 2: Włącz zasilanie. Menu główne: Ustawienia -> Ustawienia telefonu -> Wyświetlanie menu czuwania -> Wyświetlacz.

POBRANIE OPROGRAMOWANIA DO SYNCHRONIZACJI

Zeskanuj kod QR ze swojego zegarka lub z poniższego zdjęcia. Pobierz aplikację, która będzie pasować do Twojego modelu telefonu. Ta aplikacja jest używana tylko do synchronizacji między zegarkiem a telefonem i nie będzie korzystała z transferu danych na Twoim aparacie.



Jeśli ściągnąłeś już odpowiednią wersję aplikacji, sprawdź, czy masz najnowszą wersję, aby upewnić się, że wszystkie funkcje będą działać normalnie. Prosimy o aktualizację oprogramowania, gdy aktualizacja jest dostępna.

○ PAROWANIE ZEGARKA ZE SMARTFONEM

Zainstaluj aplikację na swoim smartfonie.

Podłącz smartwatch i telefon komórkowy przez Bluetooth.

Z telefonu na zegarek:

Ustawienia telefonu - włączenie funkcji Bluetooth - wyszukiwanie urządzeń. Kliknij na sparowane urządzenia, gdy pojawi się odpowiednie urządzenie. Wybierz również "Tak (Yes)" na swoim smartfonie.

Z zegarka na telefon

Wybierz funkcję Bluetooth na swoim smartwatch - wyszukiwanie nowego urządzenia - znajdź swój smartfon - połącz się. Wybierz opcje "Pozwól (Allow)", gdy jest żądanie książki telefonicznej lub inne żądanie.

Upewnij się, że aplikacja jest dozwolona do pracy w tle.

USTAWIENIA

○ WIADOMOŚCI SMS

Synchronizacja wiadomości z zegarkiem.

○ FUNKCJA BLUETOOTH

Włączanie/wyłączanie funkcji Bluetooth.

○ ZAPIS POŁĄCZEŃ

Po nawiązaniu połączenia przez Bluetooth można sprawdzić rejestr połączeń telefonicznych.

Pokaże ona wszystkie zapisy, w tym nieodebrane połączenia, połączenia odebrane i wykonane; Można sprawdzić datę, godzinę i numer telefonu połączeń po ich wybraniu i ponownie wykonać połączenie.

○ ZDALNE POWIADOMIENIE

Kiedy na telefonie znajduje się wiadomość SMS lub wiadomość przychodząca z Facebooka, Instagram i innych aplikacji, które są połączone, zegarek powiadomi Cię, abyś je przeczytał.

○ ZDALNA KAMERA

Smartwatch może sterować kamerą smartfonu.

○ FUNKCJA PRZECIW UTRACIE

Zegarek będzie szukał telefonu albo telefon będzie szukał zegarek.

○ KROKOMIERZ

Może być stosowany jako narzędzie służące celowi unikania niewystarczającego lub nadmiernego wysiłku fizycznego poprzez pomiar kalorii lub spalonych kalorii na podstawie zebranych danych, takich jak liczba kroków, odległość, prędkość, czas itp. w celu kontrolowania ćwiczeń.

Jeśli chcesz wrócić do menu głównego, ale zachować krokomierz podczas ćwiczeń, naciśnij przycisk zasilania.

○ MONITOR SNU

Prezentuje jakość snu w zależności od czasu snu.

○ PRZYPOMNIENIE O STANIE SIEDZĄCYM

Można ustawić czas, aby przypomnieć Ci o wykonaniu jakiegoś ćwiczenia, zalecamy ustawienie tego czasu na około 1 godzinę.

○ ODTWARZACZ DŹWIĘKU

Odtwarzanie muzyki z lokalnego źródła lub smartfonu po podłączeniu go przez Bluetooth.

○ PRZEGLĄDARKA

Przeglądarka wymaga kartę SIM do przeglądania stron internetowych.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Urządzenie należy w pełni naładować przed użyciem. Czas ładowania wynosi około 1-2 godzin.
2. Użyj kabel zasilający lub ładowarkę do telefonu komórkowego.
3. Funkcja Bluetooth rozłączy się, gdy odległość zostanie przekroczona. Funkcja przeciw utracie nie może być używana, dopóki nie połączysz się ponownie za pomocą Bluetooth.
4. Proszę ponownie połączyć się z funkcją Bluetooth, jeżeli zostanie ona rozłączona. Wyraż zgodę na synchronizację książki telefonicznej, w przeciwnym razie na zegarku nie będzie widoczny identyfikator rozmówcy.
5. Podczas odtwarzania muzyki niektóre nazwy utworów będą wyświetlane prawidłowo, a niektóre nie. Jest to normalne, ponieważ modele telefonów z systemem Android są zróżnicowane.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku jakichkolwiek problemów z zegarkiem, jeżeli problemy nadal pozostają nierozwiązane, prosimy o kontakt z wyznaczonym sprzedawcą lub serwisem.

Niemożliwość włączenia zegarka

Czas naciśnięcia przycisku zasilania jest zbyt krótki. Przytrzymaj go dłużej niż 3 sekundy.

Niski poziom energii. Należy naładować urządzenie.

Automatyczne wyłączenie

Niski poziom energii. Należy naładować urządzenie.

Czas użytkowania jest zbyt krótki

Bateria nie jest naładowana, upewnij się, że jest całkowicie naładowana (pełne naładowanie wymaga co najmniej 2 godziny).

Brak możliwości ładowania

Żywotność baterii zostanie skrócona po kilku latach działania. Proszę sprawdzić, czy baterie działają.

Wymień ładowarkę, jeśli jest uszkodzona.

Sprawdź, czy połączenie z portem USB jest dobre.

Brak nazwy osoby wykonującej połączenie przychodzące

Zapomniano wybrać opcję wysyłania książki telefonicznej podczas połączenia z Bluetooth lub nie wybrano opcji ciągłego wysyłania książki telefonicznej.

Słaba jakość rozmowy telefonicznej

Zegarek i telefon są zbyt oddalone od siebie, należy pozostać bliżej telefonu; zły sygnał Bluetooth.

Zły sygnał. Przenieś się w miejsce z lepszym sygnałem do rozmowy telefonicznej.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 12 miesięcy i można ją zastosować do sprzedawcy (nas), poprzez dane kontaktowe podane w prawym dolnym rogu. Aby złożyć reklamację gwarancyjną, wyślij numer zamówienia i datę zakupu.



Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE. Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.