

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# BEZPRZEWODOWY ZESTAW SŁUCHAWKOWY SOUNDWAVE 3D

### OPAKOWANIE ZAWIERA

- Zestaw słuchawkowy
- Przewód USB do ładowania
- Przewód audio 3,5 mm
- Pokrowiec do przechowywania

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wersja Bluetooth: 5,0
- Maksymalny zasięg: 10 m
- Wydajność akumulatora: 360 mAh
- Czas ładowania: 2 godz.
- Czas czuwania: 400 godzin
- Czas odtwarzania: 20–24 godz.
- Częstotliwość: 20 Hz–20 kHz
- Średnica głośnika: 40 mm
- Impedancja: 32 Ohm



### SPOSÓB UŻYCIA

#### Ładowanie zestawu słuchawkowego

- Podłącz jeden koniec kabla USB do ładowania do portu ładowania zestawu słuchawkowego, a drugi koniec do kompatybilnego źródła zasilania (np. portu USB, zasilacza ściennego).
- Wskaźnik LED na zestawie słuchawkowym zaświeci się, wskazując, że trwa ładowanie.
- Przed pierwszym użyciem należy odczekać 2 godziny, aż zestaw słuchawkowy całkowicie się naładuje.

#### WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (środkowy przycisk) przez około 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać.
- Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aż wskaźnik LED zgaśnie.

#### Parowanie z urządzeniem Bluetooth

- Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu (np. smartfonie, komputerze, tablecie).
- Włącz zestaw słuchawkowy. Automatycznie przejdzie w tryb parowania wskazany przez czerwony wskaźnik LED.
- Wyszukaj dostępne urządzenia Bluetooth i wybierz „T-WIRELESS” z listy.
- Połączenie zostanie potwierdzone dźwiękiem.
- Aby odłączyć Bluetooth, wystarczy usunąć zestaw słuchawkowy w ustawieniach urządzenia.

#### Regulacja głośności i sterowanie odtwarzaniem

- Naciśnij środkowy przycisk, aby wstrzymać lub odtworzyć multimedia oraz odbierać lub anulować połączenia.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności –, aby zmniejszyć głośność.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności +, aby zwiększyć głośność.
- Naciśnij przycisk poprzedniego utworu, aby wybrać poprzedni utwór.
- Naciśnij przycisk następnego utworu, aby wybrać następną utwór.

#### Korzystanie z karty TF lub kabla audio 3,5 mm

- Urządzenie obsługuje karty pamięci TF do 32 GB (brak w zestawie).
- Włóż kartę TF do gniazda karty TF w urządzeniu.
- Do odtwarzania multimediiów na karcie TF można używać przycisków do odtwarzania.
- Podłącz dołączony kabel audio 3,5 mm do portu AUX w zestawie słuchawkowym. Podłącz drugi koniec do preferowanego urządzenia odsłuchowego. Po włączeniu zestawu słuchawkowego można słuchać muzyki za pośrednictwem kabla 3,5 mm.

### KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Wyczyść zestaw słuchawkowy, wycierając powierzchnię miękką, suchą szmatką. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest wyłączony i odłączony od zasilania.

## UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Unikaj narażania zestawu słuchawkowego na działanie wilgoci lub wody. Urządzenie nie jest wodoodporne.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować urządzenia. Nieautoryzowana modyfikacja może spowodować uszkodzenie zestawu słuchawkowego lub ryzyko porażenia prądem.
- Nie wystawiaj zestawu słuchawkowego na działanie ekstremalnych temperatur spowodowanych bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Unikaj upuszczania lub narażania zestawu słuchawkowego na uderzenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Nie słuchaj muzyki z dużą głośnością przez dłuższy czas. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.



	<b>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE</b> Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą <i>UE 2012/19/UE</i> w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.