

INSTRUKCJA OBSŁUGI

DŁUTO DO DREWNA MASTERCRAFTER

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Dłuto do drewna
- Klucz francuski
- Elastyczny trzonek
- 5 ostrzy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Rozmiar: 28 × 160 mm
- Materiał: stal, ABS



SPOSÓB UŻYWANIA

- Dłuto do drewna łączy się z wiertarką elektryczną (brak w zestawie) do pracy.
- Włóż jeden koniec wału do złącza dłuta.
- Odkręć śrubę na trzonku i włóż jedną z ostrzy w szczelinę. Użyj dołączonego klucza, aby przykręcić śrubę i zabezpieczyć mocowanie.
- Przymocuj drugi koniec trzonka do wiertarki elektrycznej, tak jak każdą inną nasadkę do wiercenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi wiertarki elektrycznej.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować narzędzia.
- Przechowywać z dala od ciepła i wilgoci.
- Nie nadaje się dla dzieci. Zawiera drobne części. W przypadku ich połknięcia, istnieje duże ryzyko zadławienia.
- Upewnij się, że używasz narzędzia tylko w dobrze oświetlonym i bezpiecznym otoczeniu.
- Używaj sprzętu ochronnego, takiego jak rękawice i ochrona oczu.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU d.o.o., Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.

