

## INSTRUKCJE OBSŁUGI

# FLASHY LAMPA IMPREZOWA LED

### KOMPONENTY

- Lampa imprezowa LED
- Adapter zasilania
- Wspornik montażowy
- 2 × podkładka + śruba
- Pilot zdalnego sterowania
- Instrukcje obsługi

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Napięcie znamionowe: 100–240 V AC, 50/60Hz
- Rozmiar: 9,7 × 9,5 × 12,4 cm
- Długość fali lasera zielonego: 532–254 nm
- Długość fali lasera czerwonego: 650–254 nm
- Temperatura robocza: 10–40 °C
- System chłodzenia: wentylator



### USTAWIENIE

- Umieść lampkę na płaskiej powierzchni, podłącz zasilacz do niej i podłącz go do gniazdka sieciowego.
- Alternatywnie można zamontować lampkę na ścianie lub suficie za pomocą dołączonego wspornika montażowego. Po zamontowaniu wspornika do ściany lub sufitu, użyj śrub i podkładek, aby zamocować lampkę na wsporniku montażowym. Poniższy rysunek przedstawia prawidłowy sposób wykonania tej czynności.



- Dokręć śruby po obu stronach, aby zamocować lampkę w uchwycie, a następnie podłącz ją do zasilania.

### SPOSÓB UŻYWANIA



1. Sterowanie silnika (wybór trybu)
2. Port zasilania
3. Przełącznik zasilania

- Włącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania znajdującego się z tyłu.
- Przełączaj pomiędzy różnymi trybami oświetlenia, naciskając przycisk wybierania trybu (3).

- Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji „Auto” pozwala na przełączanie pomiędzy różnymi automatycznymi trybami oświetlenia za pomocą przycisku wyboru trybu.
- Ustawienie przełącznika zasilania w pozycji „Music” umożliwia przełączanie między różnymi trybami oświetlenia, które reagują na dźwięki za pomocą przycisku wyboru trybu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wyboru trybu spowoduje przyspieszenie silnika lub jego wyłączenie.
- Lampka włącza się automatycznie po włożeniu baterii.


1. Przycisk ON/OFF
2. Wyłączenie światła obrotowego
3. Tryb stroboskopowy
4. Automatyczne tryby oświetlenia
5. Tryby oświetlenia aktywowane dźwiękiem
6. Kolor lasera
7. Kolor światła
8. Czasomierz

UWAGA: Przed pierwszym użyciem pilota należy wyjąć plastikową osłonę baterii.

### UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie należy patrzeć bezpośrednio w światła. Może to spowodować uszkodzenie oczu, a nawet ślepotę.
- Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu. Urządzenie może zostać uszkodzone przez wodę lub wilgoć.
- Trzymaj z dala od otwartego ognia i ciepła.
- To nie jest zabawka. Trzymać z dala od dzieci.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Używaj wyłącznie dołączonego do urządzenia kabla zasilającego.
- Nie zastanij wentylatora znajdującego się z tyłu urządzenia. Może to spowodować przegrzanie urządzenia.

### PILOT ZDALNEGO STEROWANIA:



### GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy DFVU, Liparjeva 6a, 1234 Mengeš, Słowenia, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą UE 012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	--