

MANUAL DE UTILIZARE

LAMPA DE VEGHE ILLUSIOLIGHT

COMPONENTE

- Bază cu LED
- Panou acrilic
- Cablu USB
- Manual de utilizare

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Material bază: ABS
- Material panou: acrilic
- Sursa de alimentare: USB / Baterii -> 3 x AA (Bateriile nu sunt incluse)
- Tensiune de intrare: DC5V
- Sursa de lumină: LED
- Culoarea luminii: 7 variații de culoare
- Comutator: buton tactil
- Putere: 3W
- Greutate: 280g
- Dimensiuni bază: 100 x 40mm

CARACTERISTICI



1. Slot pentru panoul acrilic
2. Buton tactil
3. Port de alimentare USB
4. Cablu USB
5. Capacul pentru compartimentului de baterii
6. Suport baterii pentru 3 baterii AA
7. Panou acrilic

Îndepărtați folia de protecție de pe ambele părți ale plăcii acrilice.

Așezați placa acrilică în bază.

Conectați cablul USB la sursa de alimentare / port USB sau introduceți bateriile.

Apăsăți butonul de pornire pentru a porni lampa.

- Prima atingere pornește iluminarea cu un spectru complet de culori în stil gradient și cu schimbare automată între culori.


- A 2-a atingere va schimba modul de comutare între cele 7 culori (lent)
- A 3-a atingere va schimba modul de comutare între cele 7 culori (rapid)
- A 4-a atingere va schimba culoarea luminii în alb rece
- A 5-a atingere va schimba culoarea luminii în roșu
- A 6-a atingere va schimba culoarea luminii în verde
- A 7-a atingere va schimba culoarea luminii în albastru închis
- A 8-a atingere va schimba culoarea luminii în galben
- A 9-a atingere va schimba culoarea luminii în violet
- A 10-a atingere va schimba culoarea luminii în albastru deschis
- A 11-a atingere va schimba culoarea luminii în alb rece

Țineți apăsat butonul tactil timp de 2 secunde pentru a stinge lampa.

IMPORTANT

Pentru a evita apariția amprentelor pe placa acrilică și pentru a vă asigura că efectul iluziei 3D nu este afectat, vă rugăm să nu atingeți suprafața acrilică cu mâna.

Vă rugăm să țineți placa acrilică de părțile laterale atunci când o instalați sau o transportați:



Notă: Vă rugăm să folosiți o cârpă moale pentru a curăța suprafața acrilică dacă există vreo urmă de murdărie pe suprafață. Nu folosiți substanțe de curățare abrazive, deoarece acestea vor deteriora suprafața acrilică.

Vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe suprafața plăcii acrilice înainte de a instala placa acrilică în slotul bazei cu LED.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Acest produs este destinat utilizării doar la interior.
2. Pentru a instala bateriile, îndepărtați capacul compartimentului cu baterii, introduceți bateriile noi și așezați înapoi capacul.
3. Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi reîncărcate și trebuie reîncărcate sub supravegherea adulților.
4. Nu amestecați bateriile nereîncărcabile cu cele reîncărcabile sau bateriile noi cu cele vechi.
5. Instalați bateriile respectând polaritatea corectă.

6. Bateriile epuizate trebuie scoase imediat din produs.
7. Opriți lampa pe timpul nopții sau dacă este lăsată nesupravegheată.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



	DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu Directiva UE 2012/19 / UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Este destinat să descurajeze eliminarea necorespunzătoare a acestui produs și să promoveze reutilizarea și reciclarea.
--	---