

INSTRUCȚIUNI

CAMERĂ ENDOSCOPICĂ



COMPONENTE

Cameră endoscopică
Adaptor USB

Suplimentar

Bandă de fixare
Oglindă laterală
Magnet
Cârlig mic




CONECTAREA DISPOZITIVULUI

Telefonul mobil Android

Găsiți pe Google Play aplicația »CameraFi«sau»Endoscop App«


PC și laptop

Accesați camera în meniul start.



Rularea aplicației CameraFi APP

Pentru a utiliza dispozitivul, va trebui să permiteți înregistrarea și accesarea fotografiilor.



UTILIZAREA CÂRLIGULUI ȘI EXTENSIEI MAGNETICE

Pentru a atășa magnetul sau cârligul, trebuie să puneți mai întâi banda de fixare peste capătul camerei. După atașarea cârligului / magnetului de gaura mică fixați în loc structura cu banda de fixare.



UTILIZAREA OGLINII LATERALE

Pentru a utiliza oglinda laterală, fixați extensia la capătul camerei.

MÂNUIREA

Apăsând butonul principal de pe endoscopul dvs. veți porni înregistrarea pe dispozitivul dvs. mobil.

Puteți mări / regla / dezactiva luminile LED utilizând butonul roată care se află pe partea laterală de la butonul principal.

GARANȚIE

Garanția este valabilă timp de 24 de luni și o puteți aplica contactând vânzătorul (pe noi). Ne puteți contacta dând clic pe logo-ul nostru din partea de jos a acestui document pentru a trimite o reclamație privind garanția produsului, prin e-mail. În mesaj indicați numărul de comandă și data achiziției.



DEEE simbolul pentru eliminare și reciclare. Simbolul DEEE este atașat produsului în conformitate cu directiva UE 2012/19/UE, cu privire la Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Scopul său este de a descuraja eliminarea neadecvată a acestui produs și de a promova reutilizarea și reciclarea.